MANUEL D'UTILISATION 2008





CHER CLIENT KTM

Permettez-nous de vous féliciter sincèrement d'avoir porté votre choix sur une moto KTM. Vous êtes désormais en possession d'une moto moderne et sportive qui vous apportera beaucoup de plaisir si vous appliquez correctement les instructions de maintenance et d'entretien.

KTM vous souhaite un maximum de plaisir!

Inscrire ci-dessous les numéros de série de votre véhicule.

Numéro de châssis (* p. 16)	Cachet du concessionnaire
Numéro de moteur (* p. 17)	
Numéro de clé (* p. 17)	

Le présent manuel d'utilisation correspond à l'état de la série concernée au moment de la publication. Cependant, des divergences minimes résultant du perfectionnement de la construction ne sauraient être exclues.

Toutes les informations du présent document sont fournies sans aucun engagement. Sous réserve de modification, de suppression sans substitution ou d'adaptation aux exigences locales des informations techniques, des tarifs, des couleurs, des formes, des matériaux, des prestations de services et de maintenance, des constructions et des équipements ou autres, ainsi que d'un arrêt de fabrication définitif d'un modèle donné sans avis préalable ni indication d'un motif quelconque par la société KTM-Sportmotorcycle AG. KTM décline toute responsabilité en ce qui concerne les possibilités de livraison, les divergences au niveau des croquis et des descriptions, ainsi que les fautes d'impression ou les erreurs. Les modèles reproduits dans le présent document présentent parfois des équipements spéciaux ne faisant pas partie de l'équipement de série.

CHER CLIENT KTM

© 2008 by KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Autriche

Tous droits réservés

Toute reproduction, même partielle, réalisée sans autorisation préalable de l'auteur, est illicite.



ISO 9001(12 100 6061)

Conformément à la norme internationale de qualité ISO 9001, KTM utilise des standards d'assurance qualité permettant d'obtenir une qualité maximale du produit.

Établi par: TÜV Management Service

KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen, Autriche

MODE DE REPRÉSENTATION	7	Tableau de bord - écran	. 27
REMARQUES IMPORTANTES	8	Tableau de bord - Indicateur de vitesse	. 28
VUE DU VÉHICULE	12	Réglage sur kilomètres ou sur miles	. 28
Vue avant gauche du véhicule	12	Tableau de bord - Heure	. 29
Vue arrière droite du véhicule	14	Régler l'heure	
EMPLACEMENT DES NUMÉROS DE SÉRIE	16	Tableau de bord - Affichage ODO	
Numéro de châssis	16	Tableau de bord - Régler/réinitialiser l'affichage TRIP 1	. 30
Plaque signalétique	16	Tableau de bord - Régler/réinitialiser l'affichage TRIP 2	. 31
Numéro de clé	17	Tableau de bord - Affichage TRIP F	. 32
Numéro de moteur	17	Tableau de bord - indicateur de température du liquide de	
Référence de la fourche	18	refroidissement	
Référence de l'amortisseur	18	Ouvrir le bouchon du réservoir	
ÉLÉMENTS DE COMMANDE	19	Fermer le bouchon du réservoir	
Levier d'embrayage	19	Poignées de retenue	
Levier de frein à main		Déverrouillage de la selle	
Contacteur de l'éclairage		Repose-pied arrière	
Contacteur de l'éclairage		Sélecteur	
Bouton d'avertisseur lumineux		Pédale de frein arrière	
Bouton de clignotants		Béquille latérale	. 37
Bouton de clignotants		CONSEILS DE MISE EN SERVICE	. 38
Avertisseur sonore		Consignes pour la première mise en service	. 38
Avertisseur sonore		Rodage du moteur	. 40
Bouton d'arrêt d'urgence		Charger le véhicule	. 40
Bouton de démarrage		CONSEILS D'UTILISATION	. 43
Contacteur-antivol		Vérifications avant chaque mise en service	. 43
Tableau de bord		Démarrage	. 44
Tableau de bord - Touches de fonctions		Démarrer	. 46
Tableau de bord - Compte-tours		Passage des vitesses, conduite	. 46
Tableau de bord - témoins		Freinage	. 49
	= -		

	Arrêt et béquillage	51	Nettoyer la chaîne	. 72
	Faire le plein de carburant	52	Contrôler la tension de la chaîne	73
GF	RAISSAGE ET MAINTENANCE	54	Régler la tension de chaîne	75
	Travaux de maintenance importants à faire exécuter par un		Vérifier l'usure de la couronne / du pignon	. 77
	atelier KTM agréé	54	Contrôler l'usure de la chaîne	78
	Travaux de maintenance importants à faire exécuter par un		Régler le guide-chaîne 🔏	79
	atelier KTM agréé. (en sus)		Contrôler les disques de frein	79
M	AINTENANCE PARTIE CYCLE/MOTEUR		Vérification de la course libre du levier de frein à main	80
	Béquiller la moto		Régler la course libre du levier de frein à main	81
	Débéquiller la moto		Vérifier le niveau du liquide de frein avant	81
	Fourche/amortisseur		Faire l'appoint en liquide de frein avant 4	82
	Régler l'amortissement en compression de la fourche		Plaquettes de frein	84
	Régler l'amortissement de détente de la fourche		Contrôler les plaquettes de frein avant	84
	Amortissement en compression de l'amortisseur	61	Remplacer les plaquettes de frein avant 4	
	Réglage de l'amortissement en compression Petite Vitesse de l'amortisseur	62	Vérifier la course libre de la pédale de frein arrière	88
	Régler l'amortissement en compression Grande Vitesse de	02	Régler la position de base de la pédale de frein arrière 4	89
	l'amortisseur	63	Contrôler le niveau de liquide de frein à l'arrière	
	Régler l'amortissement de détente de l'amortisseur		Faire l'appoint du liquide de frein à l'arrière 🔌	90
	Purger les bras de fourche		Contrôler les plaquettes de frein arrière	
	Nettoyer les cache-poussière des bras de fourche		Remplacer les plaquettes de frein arrière 🔌	
	Démonter les protections de fourche		Déposer la roue avant 4	
	Positionner les protections de fourche		Poser la roue avant 🔏	. 97
	Contrôler le jeu du palier de la tête de direction 🔌		Déposer la roue arrière 🔏	99
	Réger le jeu du palier de la tête de direction 4		Poser la roue arrière	
	Réglage de l'inclinaison du guidon 🔧		Contrôler les joints amortisseurs du moyeu arrière	101
	Position du guidon		Contrôler l'état des pneus	
	Régler la position du guidon 🔏		Contrôler la pression d'air des pneus	
	Vérifier l'état d'encrassement de la chaîne		Vérifier la tension des rayons	

Déposer la selle	106	Poser la protection moteur	137
Poser la selle		Contrôle du niveau d'huile moteur	137
Déposer la batterie 🔌	107	Vidange d'huile moteur et remplacement du filtre à huile,	
Poser la batterie 4	108	nettoyage des crépines d'huile 🌂	
Charger la batterie 4	109	Vidange I'huile moteur 🔦	
Remplacer le fusible général		Dépose du filtre à huile 🔦	139
Remplacer les fusibles des divers consommateurs		Pose du filtre à huile 🔦	
Régler les caractéristiques du moteur		Nettoyage des crépines 🔌	141
Déposer la plaque-phare et du phare	117	Remplir d'huile moteur 🔌	143
Poser la plaque-phare et du phare		Faire l'appoint d'huile moteur	144
Remplacer la lampe de phare	119	DIAGNOSTIC	145
Remplacer la lampe de la veilleuse	120	CODE DE CLIGNOTEMENT	149
Remplacer la lampe de clignotant	121	NETTOYAGE	152
Vérification du réglage du phare	122	Nettoyage de la moto	152
Régler la portée du phare		CONSERVATION CONTRE L'USURE HIVER	154
Déposer le filtre à air 🔌	123	Conservation contre usure hiver	154
Poser le filtre à air 🔌	124	REMISAGE	155
Système de refroidissement	125	Remisage	
Contrôler l'antigel et le niveau de liquide de		Mise en service après le remisage	
refroidissement		DONNÉES TECHNIQUES - MOTEUR	
Contrôler le niveau de liquide de refroidissement		Quantité de remplissage - huile moteur	158
Vidanger le liquide de refroidissement 🔌		Quantité de remplissage - liquide de refroidissement	
Remplir le système de refroidissement 4	131	DONNÉES - COUPLES SERRAGE MOTEUR	159
Régler la position de base du levier d'embrayage	133	DONNÉES - PARTIE-CYCLE	163
Contrôle/rectification du niveau de liquide d'embrayage		Lampes utilisées	
hydraulique		Quantité de remplissage - carburant	
Contrôler le jeu du câble d'accélérateur		DONNÉES TECHNIQUES - FOURCHE	
Régler le jeu du câble d'accélérateur 🔧		DONNÉES TECHNIQUES - AMORTISSEUR	167
Déposer la protection moteur	136	DONNÉES - COUPLES PARTIE-CYCLE	169

MATIÈRES CONSOMMABLES	173
MATIÈRES CONSOMMABLES	176
NORMES	178
INDEX	179

Symboles utilisés

Les symboles utilisés dans le manuel sont décrits ci-dessous.



Caractérise un résultat prévu (d'une étape ou d'une fonction, par exemple).



Caractérise un résultat indésirable (d'une étape ou d'une fonction, par exemple).



Tous les travaux accompagnés de ce symbole nécessitent des connaissances approfondies ainsi qu'un certain savoirfaire technique. Pour la sécurité de tous, faire exécuter ces travaux par un atelier KTM! Votre moto y sera entretenue de manière optimale par des spécialistes ayant suivi une formation spécifique et disposant de l'outillage spécial nécessaire.



Indique un renvoi à une page (des informations supplémentaires sont disponibles à la page indiquée.).

Conventions typographiques utilisées

Ci-dessous sont expliqués certains formats de polices utilisés dans le présent document.

Eigenname Caractérise un nom.

Name® Caractérise une marque déposée.

Marke[™] Indique une marque commerciale.

Définition de l'application

Les motos sport de KTM ont été conçues et construites de manière à résister aux sollicitations courantes résultant d'une utilisation normale sur route et hors-piste sur terrain léger (terre battue), mais pas sur circuits.



Infos

Seule la version homologuée est autorisée sur les routes ouvertes au public.

Maintenance

Le respect des travaux de maintenance, d'entretien et de réglage du moteur et de la partie-cycle figurant dans le présent manuel d'utilisation constitue la condition préalable au parfait fonctionnement de la moto et permet d'éviter l'usure précoce. Un réglage incorrect de la partie-cycle risque d'entraîner des dégâts sur cette dernière ou la rupture de composants.

Une utilisation des motos dans des conditions extrêmes, telles qu'une route très boueuse ou détrempée, risque d'entraîner une usure plus importante de composants comme la chaîne ou le frein. De ce fait, il est possible que certains travaux de maintenance ou le remplacement de pièces usées doivent être réalisés avant que l'usure limite indiquée dans le tableau de graissage et maintenance n'ait été atteinte. Respecter impérativement les temps de rodage ainsi que les intervalles de contrôle et de maintenance. Leur respect prolonge de manière notable la durée de vie de la moto.

Garantie

Les travaux d'entretien prescrits dans le tableau de graissage et de maintenance doivent impérativement être exécutés par un atelier KTM agréé et confirmés dans le carnet d'entretien de la moto. Dans le cas contraire, la déchéance de la garantie est totale. Aucun droit à la garantie ne saurait être revendiqué en cas de dégâts et d'endommagements consécutifs à des manipulations ou des transformations du véhicule, ou aux deux.

Carburants, lubrifiants ou produits aux spécifications de même nature

Utiliser les carburants, les lubrifiants et les matières consommables conformément aux spécifications indiquées dans le présent manuel et selon le plan d'entretien.

Pièces détachées, accessoires

Pour des raisons de sécurité, n'utiliser que des pièces détachées et des accessoires homologués par KTM et les faire monter par un atelier KTM agréé. KTM décline toute responsabilité pour les autres produits et les dommages consécutifs à l'utilisation de tels produits.

Les **KTM PowerParts** actuelles sont disponibles sur le site Internet de KTM.

Site Internet KTM international: http://www.ktm.com

Transport

Remarque

Danger d'endommagement Danger d'endommagement lorsque le véhicule se met à rouler accidentellement ou tombe.

Toujours stationner le véhicule sur un sol plat et ferme.

Remarque

Danger d'incendie Pendant le fonctionnement, certains composants (moteur, radiateur et échappement) deviennent brûlants.

- Ne pas stationner la moto à proximité de substances facilement combustibles ou inflammables.
- Arrêter le moteur et retirer la clé de contact.
- Bloquer la moto avec des bandes de serrage ou d'autres dispositifs de fixation adaptés pour l'empêcher de tomber ou de rouler accidentellement.

Environnement

La moto est un sport merveilleux et nous espérons naturellement que vous pourrez l'apprécier à pleins poumons. Cependant, ce sport peut avoir des répercussions potentielles sur l'environnement et être source de conflits avec des tiers. Une utilisation responsable de la moto permet toutefois d'éviter de tels problèmes et conflits. Afin de ne pas mettre en danger l'avenir du sport moto, s'assurer que l'utilisation de la moto soit conforme à la loi et respecte l'environnement ainsi que les droits d'autrui.

Remarques/messages d'avertissement

Observer les remarques utiles /messages d'avertissement.



Infos

Sur le véhicule ont été apposés différents autocollants comportant des remarques utiles et des avertissements. Ne retirer aucun des autocollants comportant des remarques utiles et des avertissements. En l'absence de ces autocollants, tout comme les tiers, vous n'êtes plus à même de détecter certains dangers et vous risquez de vous blesser.

Niveaux de danger



Danger

Danger entraînant immédiatement et avec certitude des blessures graves irréversibles, voire mortelles.



Avertissement

Danger entraînant probablement des blessures graves irréversibles, voire mortelles.



Attention

Danger pouvant éventuellement entraîner des blessures légères.

Remarque

Risque d'endommagement important des machines ou du matériel.



Avertissement

Risque pour l'environnement.

MANUEL D'UTILISATION

- Avant d'utiliser la moto pour la première fois, lire attentivement et intégralement le présent manuel d'utilisation. Il comporte de nombreuses informations et conseils qui faciliteront l'utilisation et le maniement de la moto. Il permet d'apprendre comment régler la moto pour qu'elle réponde au mieux aux besoins de l'utilisateur et comment éviter les blessures. En outre, le présent manuel contient des informations importantes sur la maintenance de la moto.
- Le manuel d'utilisation est un élément important faisant partie intégrante de la moto. Il doit être remis au nouveau propriétaire lors de la vente de cette dernière.

Vue avant gauche du véhicule



VUE DU VÉHICULE

1	Levier de frein à main
2	Levier d'embrayage
3	Poignée de retenue
4	Bouchon du réservoir
5	Selle
6	Étrier de frein avant
7	Sélecteur
8	Numéro de moteur
9	Béquille latérale
10	Repose-pied
11	Passant de déverrouillage de la selle


Vue arrière droite du véhicule



VUE DU VÉHICULE

1	Contacteur-antivol
2	Rétroviseur
3	Contacteur de l'éclairage, bouton de clignotants, avertisseur sonore
4	Tableau de bord
5	Bouton d'arrêt d'urgence, bouton de démarrage
6	Poignée des gaz
7	Numéro de châssis
8	Étrier de frein arrière
9	Repose-pied arrière
10	Amortissement de détente de l'amortisseur
11	Pédale de frein arrière
12	Regard d'huile moteur

Numéro de châssis




Le numéro de châssis 1 est gravé à droite sur la tête de direction.

Plaque signalétique



La plaque signalétique **1** est située sur le tube supérieur droit du cadre sous la selle.

Numéro de clé




Le numéro de clé • est indiqué sur la **KEYCODECARD**.



Infos


Le numéro de clé est nécessaire pour commander une clé de rechange. Conserver la **KEYCODECARD** à un endroit sûr.

Numéro de moteur




Le numéro de moteur • est frappé à froid sur le coté gauche du moteur, sous le pignon de chaîne.

Référence de la fourche




La référence de la fourche lacktriangle est gravée sur la partie interne de la fixation de l'axe de roue avant.

Référence de l'amortisseur



La référence de l'amortisseur 1 est visible du côté droit.

Levier d'embrayage




Le levier d'embrayage • est situé à gauche du guidon. L'embrayage à actionnement hydraulique s'ajuste automatiquement.

Levier de frein à main



Le levier de frein à main **1** est situé à droite du guidon. Le levier de frein à main permet d'actionner le frein avant.

Contacteur de l'éclairage



Le contacteur de l'éclairage • se trouve sur le côté gauche du guidon.

États possibles



Feu de croisement – Contacteur de l'éclairage enfoncé vers le bas. Dans cette position, le feu de croisement et le feu arrière sont allumés.



Feu de route activé – Contacteur de l'éclairage enfoncé vers le haut. Dans cette position, le feu de route et le feu arrière sont allumés.

Contacteur de l'éclairage



Le contacteur de l'éclairage • se trouve sur le côté gauche du guidon.

États possibles




Feu de croisement – Contacteur de l'éclairage enfoncé vers le bas. Dans cette position, le feu de croisement et le feu arrière sont allumés.



Feu de route – Contacteur de l'éclairage enfoncé vers le haut. Dans cette position, le feu de route et le feu arrière sont allumés.

Bouton d'avertisseur lumineux



Le bouton d'avertisseur lumineux o se trouve sur le côté gauche du guidon.

États possibles

- Bouton d'avertisseur lumineux en position de base
- Bouton d'avertisseur lumineux enfoncé Dans cette position, ce bouton actionne l'avertisseur lumineux (appels de phare).

Bouton de clignotants



Le bouton de clignotants • se trouve sur le côté gauche du guidon.

États possibles

Clignotant désactivé




Clignotant gauche activé – Bouton de clignotants enfoncé vers la gauche. Après actionnement, le bouton de clignotant revient en position médiane.



Clignotant droit activé – Bouton de clignotants enfoncé vers la droite. Après actionnement, le bouton de clignotant revient en position médiane.

Pour désactiver le clignotant, presser le bouton de clignotants vers le boîtier du bouton.

Bouton de clignotants



Le bouton de clignotants • se trouve sur le côté gauche du guidon.

États possibles



Clignotant désactivé

Clignotant gauche activé – Bouton de clignotants enfoncé vers la gauche. Après actionnement, le bouton de clignotant revient en position médiane.

Clignotant droit activé – Bouton de clignotants enfoncé vers la droite. Après actionnement, le bouton de clignotant revient en position médiane.

Pour désactiver le clignotant, presser sur le bouton de clignotants.

Avertisseur sonore



Le bouton d'avertisseur sonore • se trouve sur le côté gauche du guidon.

États possibles

- Bouton d'avertisseur sonore

 en position de base

Avertisseur sonore



Le bouton d'avertisseur sonore • se trouve sur le côté gauche du guidon.

États possibles

- Bouton d'avertisseur sonore be en position de base

Bouton d'arrêt d'urgence



Le bouton d'arrêt d'urgence • est situé à droite du guidon.

États possibles





Bouton d'arrêt d'urgence éteint – Dans cette position, le circuit d'allumage est ouvert, le moteur s'éteint et le moteur à l'arrêt ne peut pas démarrer.

Bouton d'arrêt d'urgence activé – Cette position est requise pour le fonctionnement. Le circuit d'allumage est fermé.

Bouton de démarrage




Le bouton de démarrage • est situé à droite du guidon.

États possibles

- Bouton de démarrage (3) en position de base
- Bouton de démarrage ③ enfoncé Dans cette position, le démarreur électrique est actionné.

Contacteur-antivol



Le contacteur-antivol • se trouve devant la selle.

États possibles



Allumage éteint – Dans cette position, le circuit d'allumage est ouvert, le moteur s'éteint et le moteur à l'arrêt ne démarre pas. La clé de contact peut être retirée.




Allumage actif – Dans cette position, le circuit d'allumage est fermé et le moteur peut démarrer.



Direction bloquée – Dans cette position, le circuit d'allumage est ouvert et la direction est bloquée. La clé de contact peut être retirée.

Tableau de bord




Le tableau de bord est situé devant le guidon.

Le tableau de bord comporte 4 zones de fonctions.

- 1 Touches de fonctions
- 2 Compte-tours
- Témoins
- Écran

Tableau de bord - Touches de fonctions



La **MODE** touche **1** permet de passer d'un mode d'affichage à l'autre.


On distingue les modes d'affichage suivants : kilométrage parcouru (**0D0**),

Tripmaster 1 (**TRIP 1**) et Tripmaster 2 (**TRIP 2**).

La **SET** touche **②** permet de remettre la fonction 1 (**TRIP 1**) et Tripmaster 2 (**TRIP 2**) à **0.0**.


La touche **3** est sans fonction.

Tableau de bord - Compte-tours



Le compte-tours **①** indique le régime moteur en tours par minute. Le marquage rouge **②** indique la plage de surrégime moteur.

Tableau de bord - témoins



Les témoins fournissent des informations supplémentaires concernant l'état de fonctionnement de la moto.

États possibles



Le témoin de clignotant clignote en vert au rythme du clignotement – Le clignotant est activé.



Le témoin de point mort vert s'allume – La boîte de vitesses est au point mort.



Le témoin bleu s'allume lorsque le feu de route est allumé. – Le feu de route est allumé.



La lampe-témoin de température rouge s'allume – Le liquide de refroidissement a atteint un état critique.



La lampe-témoin orange du niveau de carburant s'allume – Le niveau de carburant a atteint le repère de la réserve. L'affichage à l'écran passe à **TRIP F**.



La lampe-témoin **FI (MIL)** s'allume/clignote en orange – L'OBD a détecté une erreur d'émission ou une erreur mettant la sécurité en danger.



La lampe-témoin de batterie rouge s'allume – La tension du réseau de bord est trop faible.

Tableau de bord - écran



Lors de l'activation de l'allumage, tous les segments d'affichage s'allument une seconde pour un test de fonctionnement.



LEnGTth

À l'issue du test de fonctionnement, le système affiche le développement de la roue **LEnGth** pendant une seconde.



Infos

Le nombre 2205 mm correspond à une roue avant de 21" avec le pneu d'origine.

Ensuite, l'affichage bascule de nouveau vers le mode précédemment sélectionné.

Tableau de bord - Indicateur de vitesse



La vitesse • est affichée en kilomètres par heure km/h ou en miles par heure Mph.

Réglage sur kilomètres ou sur miles




Infos

Lors d'un changement d'unité, la valeur **QDO** est conservée et convertie en conséquence. Procéder au réglage en fonction du pays.

Condition

La moto est à l'arrêt.



- Activer l'allumage. À cet effet, tourner la clé de contact en position ○.
- Presser la touche MODE de manière répétée jusqu'à ce que le mode d'affichage ODO soit activé.
- Maintenir la touche MODE enfoncée jusqu'à ce que le mode d'affichage passe de Km/h à Mph ou deMph à Km/h.

Indications prescrites

	Durée de pression de la MODE touche	10 s
--	--	------

Tableau de bord - Heure



L'heure est affichée dans la zone

de l'écran.




Infos

L'heure doit être réglée, si la batterie a été débranchée ou le fusible a été remplacé.

Régler l'heure


Condition

La moto est à l'arrêt.



- Activer l'allumage. À cet effet, tourner la clé de contact en position ○.
- Presser la MODE touche de manière répétée jusqu'à ce que le mode d'affichage ODO soit activé.
- Maintenir la **MODE** touche et la **SET** touche enfoncées simultanément.
 - ✓ L'heure se met à clignoter.
- Régler les heures à l'aide de la MODE touche.
- Régler les minutes à l'aide de la SET touche.
- Maintenir la MODE touche et la SET touche enfoncées simultanément.
 - ✓ L'heure est réglée.

Tableau de bord - Affichage ODO



En mode d'affichage **0D0**, le système affiche le kilométrage total parcouru en kilomètres ou en miles.



Infos

Cette valeur est conservée, même lorsque la batterie est débranchée et/ou que le fusible fond.


Tableau de bord - Régler/réinitialiser l'affichage TRIP 1



Infos

Le totalisateur kilométrique TRIP 1 est toujours en fonctionnement et compte jusqu'à 999.9.

Il permet d'indiquer la distance d'une étape ou entre deux pleins d'essence. Lorsque la valeur **999.9** est atteinte, il recommence à compter à partir de **0.0**.



- Activer l'allumage. À cet effet, tourner la clé de contact en position ○.
- Presser la MODE touche de manière répétée jusqu'à ce que le mode d'affichage TRIP 1 soit activé.
- Maintenir la SET touche enfoncée.
 - ✓ L'affichage TRIP 1 est à 0.0.


Tableau de bord - Régler/réinitialiser l'affichage TRIP 2



Infos


Le totalisateur kilométrique **TRIP 2** est toujours en fonctionnement et compte jusqu'à **999.9**.

Il permet d'indiquer la distance d'une étape ou entre deux pleins d'essence. Lorsque la valeur **999.9** est atteinte, il recommence à compter à partir de **0.0**.



- Activer l'allumage. À cet effet, tourner la clé de contact en position ○.
- Presser la touche MODE de manière répétée jusqu'à ce que le mode d'affichage TRIP 2 soit activé.
- Maintenir la SET touche enfoncée.
 - ✓ L'affichage TRIP 2 est à 0.0.

Tableau de bord - Affichage TRIP F




Lorsque le niveau de carburant atteint le repère de réserve, l'affichage passe automatiquement à **TRIP F** et commence à compter à partir de **0.0**, indépendamment du mode d'affichage précédemment actif.



Infos

Conjointement à l'affichage de TRIP F, la lampe-témoin du carburant s'allume.

Tableau de bord - indicateur de température du liquide de refroidissement



L'indicateur de température à l'écran se compose de 12 barres. Plus le nombre de barres allumées est important, plus le liquide de refroidissement est chaud. Lorsque la barre supérieure s'allume, toutes les barres se mettent à clignoter simultanément et la lampe-témoin de température s'allume.

États possibles

- Moteur froid Jusqu'à 4 barres activées.
- Moteur à la température de fonctionnement 5 à 11 barres activées.
- Moteur chaud Les 12 barres clignotent.

Ouvrir le bouchon du réservoir



- Rabattre le clapet du bouchon de réservoir vers le haut et introduire la clé de contact.
- Tourner la clé de contact de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirer le bouchon du réservoir.



Infos


Le bouchon du réservoir est équipé d'un reniflard.

Fermer le bouchon du réservoir



- Positionner le bouchon de réservoir et tourner la clé de contact de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Retirer la clé de contact et rabattre le clapet.

Poignées de retenue



Les poignées de retenue **1** permettent de ranger la moto. Les poignées servent au passager éventuel à s'accrocher pendant le trajet.

Déverrouillage de la selle



Le passant • permet de déverrouiller la selle.

Repose-pied arrière




Les repose-pied arrière sont rabattables.


États possibles

- Repose-pied arrière repliés Pour une conduite sans passager.
- Repose-pied arrière déployés Pour une conduite avec passager.

Sélecteur



Le sélecteur • est installé sur le côté gauche du moteur.




La position des rapports est indiquée sur la figure. Le point mort, ou position neutre, se situe entre le 1er et le 2e rapport.

Pédale de frein arrière



La pédale de frein arrière **①** se trouve devant le repose-pied droit. La pédale de frein arrière permet d'actionner le frein arrière.

Béquille latérale



La béquille latérale • est reliée au système de démarreur de sécurité. Consulter les conseils d'utilisation.

États possibles

- Béquille latérale dépliée Le véhicule peut être mis sur la béquille latérale. Le système de démarreur de sécurité est actif.
- Béquille latérale repliée La béquille doit toujours être repliée avant de démarrer. Le système de démarreur de sécurité est inactif.

Consignes pour la première mise en service



Danger

Risque d'accident Danger en cas d'incapacité à conduire.

N'utilisez pas la moto si vous n'êtes pas en état de conduire, si vous avez consommé de l'alcool ou de la drogue.



Avertissement

Risque de blessures Risque de blessures en cas de vêtements de protection manquants/insuffisants.

Porter un équipement de protection (casque, bottes, gants, pantalon et blouson munis de protecteurs) pour tous les trajets. Utiliser toujours un équipement de protection en parfait état et conforme aux prescriptions légales.



Avertissement

Danger de chute Dégradation du comportement due à une différence de sculptures de pneu à l'avant et à l'arrière.

- N'utiliser que la même sculpture de pneus pour les roues avant et arrière pour éviter que la moto devienne incontrôlable.



Avertissement

Risque d'accident Comportement routier incontrôlable lors du montage de pneus/roues non homologuées.

Ne monter que des pneus/roues homologués par KTM et munis de l'index de vitesse correspondant.



Avertissement

Risque d'accident Adhérence au sol réduite lors de pneus neufs.

Les pneus neufs ont une surface de roulement lisse et l'adhérence au sol n'est donc que partielle. L'intégralité de la surface de roulement doit être rendue rugueuse pendant les 200 premiers kilomètres (124,3 miles) par une conduite modérée dans des positions inclinées changeantes. L'adhérence totale n'est obtenue qu'avec le « rodage ».



Avertissement

Risque d'accident Défaillance du système de freinage.

 Lorsque le pied se trouve sur la pédale de frein arrière, les plaquettes de frein frottent sans interruption. Une surchauffe peut entraîner une panne du frein arrière. Retirer le pied de la pédale de frein arrière lorsque le véhicule ne doit pas être freiné.



Infos

Noter que l'utilisation du véhicule peut gêner d'autres personnes en cas de bruit excessif.

- S'assurer que les travaux de « Contrôle à la livraison du véhicule » ont bien été effectués par un atelier KTM agréé.
 Le certificat de livraison et le carnet d'entretien sont délivrés à la remise du véhicule
- Avant la première utilisation, lire attentivement et intégralement le manuel d'utilisation.
- Se familiariser avec les éléments de commande.
- Régler la position de base du levier d'embrayage. (♥ p. 133)
- Régler la course libre du levier de frein à main. (* p. 81)
- Régler la position de base de la pédale de frein arrière. → (▼ p. 89)
- Tester et se familiariser avec le maniement et les réactions du véhicule sur un parking approprié avant d'entreprendre un long trajet.
 En guise de test et pour se familiariser avec la moto, rouler dans un premier temps à vitesse réduite debout sur les repose-pied.
- Ne pas s'aventurer sur des pistes trop difficiles par rapport aux capacités et expériences personnelles.
- Toujours tenir le guidon à deux mains et laisser les pieds sur les repose-pieds.
- Ne pas modifier le véhicule et n'utiliser que des pièces homologuées par KTM.



Infos

Les pièces d'autres constructeurs risquent d'altérer la sécurité de fonctionnement du véhicule.

Roder le moteur.

Rodage du moteur

- Pendant la période de rodage, ne pas dépasser le nombre de tours et la puissance spécifiés pour le moteur.

Indications prescrites

Régime moteur maximal	
Pendant les premiers: 1.000 km (621,4 mi)	6.000 1/min
Après les premiers: 1.000 km (621,4 mi)	7.800 1/min

Éviter de rouler à plein régime!

Charger le véhicule



Avertissement

Risque d'accident Comportement instable.

 Ne pas dépasser le poids total autorisé ni la charge sur axe maximale. Le poids total est calculé comme suit : moto en état de marche et plein de carburant fait, conducteur et passager portant vêtements de protection et casque, bagages.



Avertissement

Risque d'accident Comportement routier instable en présence du montage incorrect de la valise et/ou de la sacoche de réservoir.

- Mettre la valise et la sacoche de réservoir en place et les bloquer conformément aux consignes de leur constructeur.



Avertissement

Risque d'accident Comportement routier instable à grande vitesse.

 Adapter de manière conséquente la vitesse à la charge utile. Conduire plus lentement en présence de valises ou autres bagages sur la moto.

Vitesse maximale avec bagages

130 km/h (80,8 mph)



Avertissement

Risque d'accident Système de valises risquant de se casser.

À l'issue du montage de valises sur la moto, respecter les instructions de leur constructeur en matière de charge utile maximale.



Avertissement

Risque d'accident Les bagages désordonnés altèrent la bonne visibilité des autres usagers de la route.

Un feu arrière masqué rend la moto moins visible pour les usagers de la route qui la suivent, notamment dans l'obscurité.
 Contrôler que les bagages sont bien fixés.



Avertissement

Risque d'accident Comportement routier modifié et distance de freinage plus longue en présence d'une charge utile élevée.

- Adapter de manière conséquente la vitesse à la charge utile.



Avertissement

Risque d'accident Comportement routier instable en présence de bagages ayant bougé.

- Contrôler que les bagages sont bien fixés.



Avertissement

Danger de brûlure Un échappement chaud risque de brûler les bagages.

- Fixer les bagages de manière à ce qu'un échappement chaud ne puisse ni les brûler ni les faire fondre.
- En cas de transport de bagages, les arrimer de manière fiable, le plus près possible du centre du véhicule, et répartir les poids harmonieusement sur la roue avant et la roue arrière.

Respecter le poids total roulant autorisé ainsi que les charges maximales autorisées sur les essieux.
 Indications prescrites

Poids total roulant autorisé	350 kg (772 lb.)
Charge maximale admissible sur l'axe avant	150 kg (331 lb.)
Charge maximale admissible sur l'axe arrière	200 kg (441 lb.)

Vérifications avant chaque mise en service



Infos

La moto doit être en parfait état technique avant l'utilisation.

Dans un souci de sécurité, il convient de contrôler régulièrement l'état général de la moto avant chaque mise en service.

- Contrôler le niveau d'huile du moteur. (♥ p. 137)
- Contrôler l'absence d'une fuite d'huile moteur.
- Contrôler la quantité de carburant restant dans le réservoir.
- Purger les bras de fourche. (♥ p. 65)

Indications prescrites

tous les 1.000 km (6:	21,4 mi)
-----------------------	----------

- Contrôler la tension de la chaîne. (* p. 73)
- Nettoyer la chaîne. (♥ p. 72)
- Contrôler l'état des pneus. (p. 102)
- Contrôler la pression d'air des pneus. (♥ p. 104)
- Vérifier le niveau du liquide de frein avant. (p. 81)
- Contrôler le niveau de liquide de frein à l'arrière. (p. 90)
- Contrôler les plaquettes de frein avant. (♥ p. 84)
- Contrôler les plaquettes de frein arrière. (* p. 92)
- Vérifier que le système de frein fonctionne correctement.
- Contrôler le niveau de liquide de refroidissement. (♥ p. 128)
- Contrôler le réglage et la souplesse de fonctionnement de tous les organes de commande.
- Contrôler le bon fonctionnement de l'équipement électrique.
- Vérifier que les bagages sont bien fixés.
- Monter sur la moto et vérifier le réglage des rétroviseurs.

Démarrage



Danger

Danger d'intoxication Les gaz d'échappement sont toxiques et peuvent entraîner la perte de conscience voire la mort.

- Ne laisser tourner le moteur qu'en milieu bien aéré, ne pas démarrer ou ne pas laisser le moteur fonctionner en milieu fermé.



Attention


Risque d'accident L'utilisation du véhicule avec une batterie à plat ou sans batterie risque d'endommager certains composants électroniques et dispositifs de sécurité.

Ne jamais utiliser le véhicule avec une batterie à plat ou sans batterie.

Remarque

Dommages sur le moteur Lorsque le moteur est froid, les régimes élevés ont une influence négative sur la longévité des composants.

- Toujours réchauffer le moteur à bas régime.



- Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence en position ○.
- Activer l'allumage. À cet effet, tourner la clé de contact en position ○.
 - ✓ À l'issue de l'activation de l'allumage, le bruit de fonctionnement de la pompe à essence est perceptible pendant environ 2 secondes. Le test de fonctionnement du tableau de bord est exécuté simultanément.
- Mettre la boîte de vitesses au point mort.
 - ✓ Le témoin de point mort vert N ① s'allume.
- Enfoncer le bouton de démarrage ③.



Infos

Ne presser le bouton de démarrage qu'à l'issue du test de fonctionnement du tableau de bord.

Ne pas accélérer au démarrage. Lors d'une accélération au démarrage, la gestion moteur n'injecte pas de carburant et le moteur ne peut donc pas démarrer. Démarrer de manière ininterrompue durant 5 secondes maximum. Attendre au moins 5 secondes jusqu'au prochain essai.

Cette moto est équipée d'un système de démarreur de sécurité. Le moteur ne peut démarrer que si la boîte de vitesses est au point mort ou, lorsqu'une vitesse a été enclenchée, si le levier d'embrayage est tiré. Lors du passage d'un rapport puis du relâchement du levier d'embrayage alors que la béquille latérale est dépliée, le moteur ne démarre pas.

- Dégager la béquille latérale et, du pied, la rabattre vers le haut jusqu'en butée.

Démarrer

Tirer le levier d'embrayage, passer la première vitesse, relâcher lentement le levier d'embrayage en accélérant prudemment.

Passage des vitesses, conduite



Avertissement

Risque d'accident Un changement abrupt de charge risque d'entraîner la perte de contrôle du véhicule.

Éviter tout changement abrupt de charge et coup de frein puissant. Adapter la vitesse à l'état de la chaussée.



Avertissement

Risque d'accident Rétrograder lorsque le moteur tourne à haut régime conduit au blocage de la roue arrière.

- Ne pas rétrograder lorsque le moteur tourne à haut régime. Le moteur s'emballe et la roue arrière peut se bloquer.



Avertissement

Risque d'accident Déclenchement d'anomalies de fonctionnement liées à une clé de contact dans une position incorrecte.

Ne pas modifier la position de la clé de contact pendant le trajet.



Avertissement

Risque d'accident Manque de concentration sur la circulation lors de l'exécution de réglages en cours de route.

Exécuter tous les réglages lorsque le véhicule est à l'arrêt.



Avertissement

Risque de blessures Le passager doit pouvoir dûment se tenir sur le siège arrière.

Le passager doit pouvoir s'accrocher au conducteur ou aux poignées de retenue et mettre les pieds sur les repose-pied arrière.
 Tenir compte des prescriptions en matière de l'âge minimum autorisé du passager dans le pays correspondant.



Avertissement

Risque d'accident Risque d'accident lors d'une conduite risquée.

 Respecter la réglementation de la circulation et adopter une conduite défensive et prévoyante, afin de détecter le plus tôt possible d'éventuels dangers.



Avertissement

Risque d'accident Adhérence au sol réduite lors de pneus froids.

 Lors de tout trajet, rouler prudemment à vitesse modérée pendant le premiers kilomètres, jusqu'à ce que les pneus aient atteint leur température de fonctionnement. Ils assurent ainsi une adhérence au sol optimale.



Avertissement

Risque d'accident Adhérence au sol réduite lors de pneus neufs.

Les pneus neufs ont une surface de roulement lisse et l'adhérence au sol n'est donc que partielle. L'intégralité de la surface de roulement doit être rendue rugueuse pendant les 200 premiers kilomètres (124,3 miles) par une conduite modérée dans des positions inclinées changeantes. L'adhérence totale n'est obtenue qu'avec le « rodage ».



Avertissement

Risque d'accident Comportement instable.

 Ne pas dépasser le poids total autorisé ni la charge sur axe maximale. Le poids total est calculé comme suit : moto en état de marche et plein de carburant fait, conducteur et passager portant vêtements de protection et casque, bagages.



Avertissement

Risque d'accident Comportement routier instable en présence de bagages ayant bougé.

- Contrôler que les bagages sont bien fixés.



Avertissement

Risque d'accident Contrôler le véhicule après une chute.

Après une chute, contrôler le véhicule comme avant une mise en service quelconque.

Remarque

Dommages sur le moteur L'air non filtré a une influence négative sur la longévité du moteur.

 Ne jamais utiliser le véhicule sans filtre à air pour éviter que la poussière et les impuretés pénètrent dans le moteur et entraînent une usure précoce.

Remarque


Dommages sur le moteur Surchauffe du moteur.

 Arrêter le véhicule et le moteur lorsque la lampe-témoin de température du liquide de refroidissement s'allume. Laisser refroidir le moteur, puis contrôler et, le cas échéant, rectifier le niveau de liquide de refroidissement. La poursuite du trajet avec la lampe-temoin de niveau de liquide de refroidissement allumée entraîne un dommage moteur.



Infos

En cas de bruits anormaux pendant la conduite, il convient de s'arrêter immédiatement, d'éteindre le moteur et de contacter un atelier KTM.



- Lorsque les circonstances le permettent (côte, situation de conduite, etc.), passer un rapport supérieur.
- Couper les gaz et tirer sur le levier d'embrayage, passer le rapport suivant, relâcher l'embrayage et accélérer.



Infos

La figure présente la position des 6 vitesses de marche avant. Le point mort, ou position neutre, se situe entre le 1er et le 2e rapport. Le premier rapport sert au démarrage ou à gravir les côtes.

La température de fonctionnement est atteinte lorsque 5 barres sont affichées sur l'indicateur de température.

 Après avoir atteint la vitesse maximale en ouvrant les gaz à fond, revenir à une ouverture de ¾ de la course de la poignée de gaz. La vitesse diminue alors à peine, mais la consommation d'essence s'en trouve considérablement réduite.

- Ne pas donner plus de gaz que l'état de la chaussée ou les conditions climatiques le permettent. Notamment dans les virages, éviter de changer de vitesse et n'accélérer que très prudemment.
- Pour rétrograder d'un rapport, freiner la moto en coupant les gaz si nécessaire.
- Tirer sur la poignée d'embrayage, engager le rapport inférieur, relâcher doucement la poignée d'embrayage et redonner les gaz ou rétrograder à nouveau.
- Si à un croisement, par exemple, le moteur cale, il suffit de tirer le levier d'embrayage et d'actionner le bouton de démarrage. Il n'est pas nécessaire de mettre la boîte de vitesses au point mort.
- Arrêter le moteur si le véhicule doit fonctionner à vide ou à départ arrêté pendant une période plus ou moins longue.
- Éviter de faire patiner l'embrayage trop longtemps et trop souvent. Le cas échéant, l'huile moteur chauffe et entraîne la surchauffe du moteur et du circuit de refroidissement.
- Rouler à faible régime, plutôt qu'à haut régime en faisant patiner l'embrayage.
- S'arrêter immédiatement si la lampe-témoin FI (MIL) s'allume en cours de route. Dès que la boîte de vitesses est au point mort, la lampe-témoin FI (MIL) se met à clignoter.



Infos

Le rythme de clignotement correspond à un nombre à deux chiffres, appelé également le code de clignotement. Ce code de clignotement indique le composant défectueux.

Freinage



Avertissement

Risque d'accident Un freinage trop fort entraîne le blocage des roues.

Il convient d'adapter son freinage à la situation et au revêtement de la route.



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit en raison de freins mouillés ou encrassés.

- Sécher les freins mouillés ou nettoyer les freins encrassés en freinant prudemment.



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit lorsque le point de pression est incertain.

- Faire contrôler le système de freinage dans un atelier KTM agréé, ne pas utiliser la moto.



Avertissement

Risque d'accident Défaillance du système de freinage.

 Lorsque le pied se trouve sur la pédale de frein arrière, les plaquettes de frein frottent sans interruption. Une surchauffe peut entraîner une panne du frein arrière. Retirer le pied de la pédale de frein arrière lorsque le véhicule ne doit pas être freiné.



Avertissement

Risque d'accident Distances de freinage plus longues en raison d'un poids total plus important.

Tenir compte du fait que la distance de freinage est plus longue en présence d'un passager et de bagages.



Avertissement

Risque d'accident Retard dans le freinage sur les routes soumises à un épandage de sel de déneigement.

- Le sel de déneigement risque de se déposer sur les disques de freins. Pour obtenir l'effet de freinage habituel, les disques de frein ont besoin auparavant d'un freinage de nettoyage.
- Pour freiner, couper les gaz et freiner simultanément avec le frein avant et le frein arrière.
- Actionner principalement le frein de roue arrière sur les sols sablonneux, glissants ou par temps de pluie.
- Freiner toujours avant le virage et jamais dans le virage. Rétrograder et passer à la vitesse inférieure en fonction de la vitesse du véhicule.
- Dans les grandes descentes, utiliser l'effet de freinage du moteur. Pour cela, passer à une ou deux vitesses inférieures, en prenant garde toutefois de ne pas emballer le moteur. Les freins sont ainsi moins sollicités et ne chauffent pas.

Arrêt et béquillage



Avertissement

Risque de vol Utilisation par des personnes non autorisées.

Ne jamais laisser le véhicule sans surveillance tant que le moteur tourne. Protéger le véhicule contre tout accès non autorisé.
 Lorsque le conducteur quitte le véhicule, il doit verrouiller la direction et retirer la clé de contact.



Avertissement

Danger de brûlure Pendant le fonctionnement, certaines parties du véhicule deviennent brûlantes.

 Ne pas toucher les parties brûlantes telles l'échappement, le radiateur, le moteur, les amortisseurs ou les freins. Laisser ces parties refroidir avant d'y effectuer des travaux.

Remarque

Danger d'endommagement Danger d'endommagement lorsque le véhicule se met à rouler accidentellement ou tombe.

Toujours stationner le véhicule sur un sol plat et ferme.

Remarque

Danger d'incendie Pendant le fonctionnement, certains composants (moteur, radiateur et échappement) deviennent brûlants.

- Ne pas stationner la moto à proximité de substances facilement combustibles ou inflammables.

Remarque

Détérioration du matériel Dommage et destruction de composants dues à une charge trop importante.

- La béquille latérale n'est conçue que pour le poids de la moto. Ne pas s'asseoir sur la moto lorsqu'elle repose sur la béquille latérale.
 La béquille latérale ou le cadre risque d'être endommagé et la moto peut se renverser.
- Ralentir la moto.
- Mettre la boîte de vitesses au point mort.

Éteindre l'allumage. À cet effet, tourner la clé de contact en position ⋈.



Infos

Si le moteur est arrêté à l'aide du bouton d'arrêt d'urgence et que l'allumage reste activé au niveau du contacteur, l'alimentation de la plupart des consommateurs de courant n'est pas interrompue et la batterie se décharge. Pour cette raison, toujours arrêter le moteur à l'aide du contacteur, le bouton d'arrêt d'urgence étant réservé aux cas d'urgence.

- Garer la moto sur une surface stable.
- Du pied, faire pivoter la béquille latérale jusqu'en butée vers l'avant, pour ensuite faire prendre appui à la moto.
- Bloquer la direction et, à cet effet, braquer le guidon vers la gauche jusqu'en butée, enfoncer la clé de contact, en position ⋈, puis la tourner en position ⋈. Pour faciliter l'enclenchement du blocage de la direction, bouger un peu le guidon. Retirer la clé de contact.

Faire le plein de carburant



Danger

Danger d'incendie Le carburant est facilement inflammable.

- Ne jamais faire le plein du véhicule à proximité de flammes ou de cigarettes allumées et toujours arrêter le moteur. Veiller à ne pas répandre de carburant sur des parties brûlantes du véhicule. Essuyer immédiatement le carburant répandu.
- Le carburant contenu dans le réservoir se dilate sous l'effet de la chaleur et peut déborder lorsque le réservoir est trop rempli.
 Tenir compte des indications concernant le remplissage du réservoir.



Avertissement

Danger d'intoxication Le carburant est toxique et constitue un danger pour la santé.

Éviter tout contact de la peau, des yeux ou des vêtements avec le carburant. Ne pas respirer les vapeurs de carburant. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Laver immédiatement à l'eau et au savon les parties entrées en contact avec le carburant. En cas d'ingestion de carburant, consulter immédiatement un médecin. Changer immédiatement les vêtements entrés en contact avec du carburant.



Avertissement


Danger pour l'environnement Une manipulation inadéquate du carburant constitue un danger pour l'environnement.


Le carburant ne doit pas pénétrer dans la nappe phréatique, le sol ou les canalisations.



Infos

Cette moto est équipée d'un pot catalytique. L'utilisation d'essence plombée détruit ce pot catalytique. N'utiliser donc que de l'essence sans plomb.





- Arrêter le moteur.
- Ouvrir le bouchon du réservoir. (* p. 33)
- Remplir le réservoir de carburant au maximum jusqu'au repère (4).
 Indications prescrites

Repère 4		20 mm (0,79 in)		
Capacité du réservoir de carburant	12 I (3,2 US gal)	Supercarburant sans plomb (ROZ 95 / RON 95 / PON 91) (p. 175)		

- Fermer le bouchon du réservoir. (* p. 33)
- Presser 2 secondes la touche de fonction **SET ②**.
 - ✓ La lampe-témoin de niveau de carburant **①**s'éteint. **TRIP F** est mis à 0 et le mode d'affichage précédent apparaît.



Infos

Si la touche **SET ②** n'est pas enfoncée, la remise à zéro est automatique après environ 3 minutes.

Travaux de maintenance importants à faire exécuter par un atelier KTM agréé.

		K10N	K50A	K100A	J1A	J2A
Moteur	Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre à huile, nettoyer les crépines d'huile. ♣ (p. 138)	•	•	•	•	•
	Vérifier et le cas échéant corriger le jeu aux soupapes			•		•
	Vérifier que les vis de fixation du moteur sont correctement serrées.	•	•	•	•	•
	Remplacer la bougie.			•		
	Vérifier que les vis du moteur accessibles de l'extérieur sont bien ser- rées.	•	•	•	•	•
Injection de	Vérifier que les manchons ne sont pas fendus et ne fuient pas. 🌂	•		•		•
carburant	Lire les défauts en mémoire à l'aide du boîtier diagnostic KTM. 🔏	•	•	•	•	•
	Vérifier que les durites d'essence, du système de refroidissement SLS et d'aération ne sont pas endommagées, qu'elles sont posées correctement et étanches.	•	•	•	•	•
	Nettoyer, contrôler et graisser le joint torique du raccord de durite de carburant.		•	•	•	•
	Vérifier que le faisceau de câbles du corps de papillon des gaz n'est pas endommagé et qu'il est correctement posé.	•		•		•
Pièces rappor-	Vérifier que le système de refroidissement ne fuit pas.	•	•	•	•	•
tées	Contrôler l'antigel et le niveau de liquide de refroidissement. (* p. 126)	•	•	•	•	•
	Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur de refroidissement.	•	•	•	•	•
	Contrôler l'étanchéité et la fixation correcte de l'échappement ainsi que le serrage des colliers de montage de l'échappement.	•	•	•	•	•
	Vérifier que les câbles d'accélérateur ne sont pas endommagés, qu'ils coulissent aisément, qu'ils ne sont pas pliés et qu'ils sont bien réglés.	•	•	•	•	•

		K10N	K50A	K100A	J1A	J2A
Pièces rappor- tées	Contrôler/rectifier le niveau de liquide d'embrayage hydraulique. (* p. 134)		•	•	•	•
	Contrôler le filtre à air, et le remplacer, le cas échéant. Nettoyer le boîtier du filtre à air.		•	•	•	•
	Vérifier que les câbles ne sont pas endommagés et qu'ils ne sont pas pliés. ◀	•	•	•	•	•
	Vérifier le réglage du phare. (♥ p. 122)	•	•	•	•	•
	Contrôler le bon fonctionnement de l'équipement électrique.	•	•	•	•	•
	Vérifier que les vis et les écrous sont serrés correctement	•	•	•	•	•
Freins	Contrôler les plaquettes de frein avant. (* p. 84)	•	•	•	•	•
	Contrôler les plaquettes de frein arrière. (* p. 92)	•	•	•	•	•
	Contrôler les disques de frein. (* p. 79)	•	•	•	•	•
	Vérifier le niveau du liquide de frein avant. (♥ p. 81)	•	•	•	•	•
	Contrôler le niveau de liquide de frein à l'arrière. (* p. 90)	•	•	•	•	•
	Remplacer le liquide de frein. 🔏					•
	Vérifier que les durites de frein ne sont pas endommagées et qu'elles ne fuient pas.	•	•	•	•	•
	Vérifier la course libre de la pédale de frein arrière. (♥ p. 88)	•	•	•	•	•
	Vérifier l'efficacité du freinage.	•	•	•	•	•
	Vérifier que les vis et les boulons de guidage du système de freinage sont bien serrés.	•	•	•	•	•
Partie-cycle	Vérifier que l'amortisseur et la fourche ne fuient pas et qu'ils fonctionnent correctement. ❖	•	•	•	•	•
	Nettoyer les cache-poussière des bras de fourche. 🔏		•	•	•	•
	Purger les bras de fourche. (* p. 65)	•	•	•	•	•

		K10N	K50A	K100A	J1A	J2A
Partie-cycle	Vérifier les roulements du bras oscillant. ◀	•	•	•	•	•
	Contrôler le jeu du palier de la tête de direction. 🌂 (🕶 p. 68)	•	•	•	•	•
	Vérifier que toutes les vis du châssis sont bien serrées.	•	•	•	•	•
	Graisser le renvoi d'angle Pro-Lever .					•
Roues	Vérifier la tension des rayons. (♥ p. 105)	•	•	•	•	•
	Vérifier que les jantes ne sont pas voilées. 🔦	•	•	•	•	•
	Contrôler l'état des pneus. (p. 102)	•	•	•	•	•
	Contrôler la pression d'air des pneus. (♥ p. 104)	•	•	•	•	•
	Contrôler l'usure de la chaîne. (* p. 78)	•	•	•	•	•
	Vérifier que la couronne / le pignon sont bien serrés.	•	•	•	•	•
	Vérifier l'usure de la couronne / du pignon. (♥ p. 77)	•	•	•	•	•
	Contrôler la tension de la chaîne. (* p. 73)	•	•	•	•	•
	Nettoyer la chaîne. (♥ p. 72)	•	•	•	•	•
	Vérifier que les axes des roues n'ont pas de jeu. 🔏		•	•	•	•
	Contrôler les joints amortisseurs du moyeu arrière. 🌂 (🕶 p. 101)		•	•	•	•

K10N: après 1.000 km (621,4 mi)

K50A: tous les 5.000 km (3.107 mi) / après chaque course

K100A: tous les 10.000 km (6.214 mi)

J1A: Tous les ans J2A: tous les 2 ans

Travaux de maintenance importants à faire exécuter par un atelier KTM agréé. (en sus)

	K100A	J1A	J2A
Procéder à l'entretien complet de la fourche. 🔏	•		•
Effectuer l'entretien complet de l'amortisseur.	•		•
Nettoyer et graisser le palier de la tête de direction et les éléments d'étanchéité. 🔏			•
Traiter les contacts et les commandes électriques à l'aérosol anti-humidité.		•	•
Nettoyer les cosses de batterie et y appliquer de la graisse de contact.		•	•
Vidanger le liquide de refroidissement. 🔏			•

K100A: tous les 10.000 km (6.214 mi)

J1A: Tous les ans J2A: tous les 2 ans

Béquiller la moto

Remarque

Danger d'endommagement Danger d'endommagement lorsque le véhicule se met à rouler accidentellement ou tombe.

- Toujours stationner le véhicule sur un sol plat et ferme.



- Béquiller la moto sous le moteur, au niveau du protège-moteur. Les roues ne doivent plus toucher le sol.
- Arrimer la moto pour l'empêcher de tomber.

Débéquiller la moto

Remarque

Danger d'endommagement Danger d'endommagement lorsque le véhicule se met à rouler accidentellement ou tombe.

- Toujours stationner le véhicule sur un sol plat et ferme.
- Descendre la moto du lève-moto et la mettre sur sa béquille latérale.
- Retirer le lève-moto.

Fourche/amortisseur



La fourche et l'amortisseur fournissent de nombreuses possibilités de réglage de la partiecycle, permettant ainsi de l'adapter au style de conduite du pilote et à la charge utile.



Infos

Afin de faciliter ces réglages, les valeurs utilisées dans la pratique ont été regroupées dans le tableau ①. Ce tableau est disponible sous la selle.


Ces valeurs de réglage sont des valeurs de référence et doivent toujours servir de valeurs de départ pour une personnalisation du réglage de la partie-cycle. Ne pas modifier les réglages de manière arbitraire (maximum \pm 40 %), car sinon le comportement routier risquerait de nettement se détériorer, notamment à grande vitesse.

Régler l'amortissement en compression de la fourche



Infos

L'amortissement hydraulique en compression détermine le comportement lors de l'enfoncement de la fourche.



- Retirer les capuchons ①.
- Tourner les vis de réglage 2 dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.



Infos

Les vis de réglage se trouvent à l'extrémité inférieure des bras de fourche. Effectuer un réglage uniforme des deux bras de fourche. Tourner de nouveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre du nombre de clics correspondant au type de fourche.

Indications prescrites

Amortissement en compression		
Confort	20 clics	
Standard	15 clics	
Sport	10 clics	
Charge utile maximale	10 clics	



Infos

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre augmente l'amortissement, tourner dans le sens inverse réduit l'amortissement lors de l'enfoncement.


Mettre les capuchons • en place.

Régler l'amortissement de détente de la fourche



Infos

L'amortissement hydraulique de détente détermine le comportement lors de la détente de la fourche.



Tourner les vis de réglage ● dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.



Infos

Les vis de réglage se trouvent à l'extrémité supérieure des bras de fourche. Effectuer un réglage uniforme des deux bras de fourche.

 Tourner de nouveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre du nombre de clics correspondant au type de fourche.

Indications prescrites

Amortissement de détente		
Confort	20 clics	
Standard	15 clics	
Sport	10 clics	
Charge utile maximale	10 clics	



Infos

La rotation dans le sens des aiguilles d'une montre augmente l'amortissement, la rotation dans le sens inverse réduit l'amortissement lors de la détente.

Amortissement en compression de l'amortisseur

L'amortisseur permet un réglage séparé de l'amortissement en compression pour petite et grande vitesse (Dual Compression Control). L'appellation petite et grande vitesse se réfère à la rapidité du mouvement de l'amortisseur lorsqu'il s'enfonce, et non pas à l'allure de la moto.

Les systèmes petite et grande vitesse présentent des recouvrements.

Réglage de l'amortissement en compression Petite Vitesse de l'amortisseur



Danger


Risque d'accident L'amortisseur est soumis à une forte pression.

L'amortisseur est rempli d'azote fortement comprimé. Ne jamais le démonter et ne jamais effectuer soi-même les travaux d'entretien.



Infos

Le réglage Petite Vitesse démontre son efficacité en cas d'amortissements lents à normaux.



 Visser la vis de réglage
 • avec un tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.



Infos

Ne pas desserrer l'écrou 2 !

Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre du nombre de tours correspondant au type de réglage.

Indications prescrites

Amortissement en compression Petite Vitesse		
Confort 20 clics		
Standard	15 clics	
Sport	10 clics	
Charge utile maximale	10 clics	



Infos

La rotation dans le sens des aiguilles d'une montre augmente l'amortissement, la rotation dans le sens inverse le réduit.

Régler l'amortissement en compression Grande Vitesse de l'amortisseur



Danger


Risque d'accident L'amortisseur est soumis à une forte pression.

L'amortisseur est rempli d'azote fortement comprimé. Ne jamais le démonter et ne jamais effectuer soi-même les travaux d'entretien.



Infos

Le réglage Grande Vitesse démontre son efficacité lors des amortissements rapides.



 Visser la vis de réglage • avec une clé plate dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.



Infos

Ne pas desserrer l'écrou 2 !

Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre du nombre de tours correspondant au type de réglage.

Indications prescrites

Amortissement en compression Grande Vitesse		
Confort	2 tours	
Standard	1,5 tours	
Sport	1 tour	
Charge utile maximale	1 tour	



Infos

La rotation dans le sens des aiguilles d'une montre augmente l'amortissement, la rotation dans le sens inverse le réduit.


Régler l'amortissement de détente de l'amortisseur



Danger

Risque d'accident L'amortisseur est soumis à une forte pression.

L'amortisseur est rempli d'azote fortement comprimé. Ne jamais le démonter et ne jamais effectuer soi-même les travaux d'entretien.



- Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.
- Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre du nombre de tours correspondant au type de réglage.

Indications prescrites

Amortissement de détente	
Confort	20 clics
Standard	15 clics
Sport	10 clics
Charge utile maximale	10 clics



Infos

La rotation dans le sens des aiguilles d'une montre augmente l'amortissement, la rotation dans le sens inverse réduit l'amortissement lors de la détente.

Purger les bras de fourche

Mettre la moto sur la béquille latérale.




- Enlever rapidement les vis de purge ①.
 - ✓ L'éventuelle surpression s'échappe de l'intérieur de la fourche.
- Remettre les vis de purge en place et serrer.



Infos

Réaliser l'opération sur les deux bras de fourche.

Nettoyer les cache-poussière des bras de fourche



- Démonter les protections de fourche. (* p. 67)
- Faire glisser les cache-poussière des deux bras de fourche vers le bas.



Infos

Les cache-poussière doivent racler la poussière et la saleté grossière du tube de fourche. À l'issue d'une certaine période, la saleté peut s'incruster derrière les cache-poussière. Si elle n'est pas enlevée, l'étanchéité des joints d'huile situés à l'arrière peut être remise en cause.





Avertissement


Risque d'accident Freinage réduit en raison d'huile ou de graisse sur les disques de frein.

- Veiller impérativement à ce que les disques de frein ne soient pas souillés d'huile ou de graisse, les traiter si nécessaire au moyen de nettoyant pour freins.
- Nettoyer et lubrifier le cache-poussière et le tube intérieur de fourche des deux jambes de fourche.

Lubrifiant universel en aérosol (* p. 176)


- Repousser les cache-poussière en position initiale.
- Retirer l'huile superflue.
- Positionner les protections de fourche. (* p. 68)
- Descendre la moto du lève-moto. (* p. 58)

Démonter les protections de fourche



- Enlever les vis 1 et retirer les pinces.
- Enlever les vis ② du bras de fourche. Faire glisser la protection de fourche vers le bas.
- Enlever les vis du bras de fourche droit. Faire glisser la protection de fourche vers le bas.

Positionner les protections de fourche



Positionner la protection gauche sur le bras de fourche correspondant. Mettre les vis
 en place et serrer.

Indications prescrites

Autres vis châssis M6 10 Nm (7,4 lbf ft)
--

- Positionner la durite de frein et le faisceau de câbles. Poser le guide, mettre les vis en place et serrer.
- Positionner la protection droite sur le bras de fourche correspondant. Mettre les vis en place et serrer.

Indications prescrites

Autres vis châssis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
--------------------	----	--------------------

Contrôler le jeu du palier de la tête de direction 🔧



Avertissement

Risque d'accident Comportement routier instable dû au jeu du palier incorrect de la tête de direction.


Faire immédiatement régler le jeu du palier de la tête de direction dans un atelier KTM agréé.



Infos

Lorsque la moto est utilisée sur une longue période alors que le jeu du palier de la tête de direction est trop grand, le palier de la tête de direction puis le logement peuvent s'endommager.

Béquiller la moto. (* p. 58)



 Mettre le guidon en position droite. Avancer et reculer les bras de fourche dans l'axe de la moto.


Aucun jeu ne doit être perceptible au niveau du palier de la tête de direction.

- » Lorsqu'un jeu important est perceptible :
 - Régler le jeu du palier de la tête de direction. 🔌 (🕶 p. 69)
- Tourner le guidon d'un extrême à l'autre.

Le guidon doit tourner facilement d'un extrême à l'autre. Aucune résistance ne doit être perceptible.

- » Lorsqu'une résistance est perceptible :
 - Régler le jeu du palier de la tête de direction. 🔌 (🕶 p. 69)
 - Contrôler et, le cas échéant, remplacer la palier de tête de direction.
- Descendre la moto du lève-moto. (* p. 58)

Réger le jeu du palier de la tête de direction 🔧



- Béquiller la moto. (* p. 58)
- Desserrer les vis ①. Enlever la vis ②.
- Desserrer la vis 3 et serrer de nouveau.

Indications prescrites

Vis tête de direction en haut	M20x1,5	10 Nm (7,4 lbf ft)
-------------------------------	---------	--------------------

- Au moyen d'un maillet en plastique, frapper légèrement sur le té de fourche supérieur afin de supprimer d'éventuelles tensions.
- Serrer les vis ①.

Indications prescrites

Vis té supérieur de fourche	M8	17 Nm (12,5 lbf ft)
·		

Mettre la vis ② en place et serrer.

Indications prescrites

Vis tube de fourche	M8	20 Nm	Loctite® 243™
		(14,8 lbf ft)	

- Contrôler le jeu du palier de la tête de direction. 🔌 (p. 68)
- Descendre la moto du lève-moto. (♥ p. 58)

Réglage de l'inclinaison du guidon 🔧



- Desserrer les vis ①.
- Amener le guidon en position souhaitée et serrer légèrement les vis.
- Déplacer doucement le guidon dans les deux sens jusqu'en butée.
 - Si l'équipement au guidon touche le réservoir de carburant :
 - Rectifier l'inclinaison du guidon.



Infos


La distance entre la fixation du guidon et les brides de serrage du guidon doit être identique devant et derrière.

Serrer les vis ①.

Indications prescrites

Vis bride de serrage de gui-	M8	20 Nm	Loctite® 243™
don		(14,8 lbf ft)	

Position du guidon



Le té de fourche supérieur comporte 2 alésages situés à une distance 4 l'un de l'autre.


Distance entre les alésages 15 mm (0,59 in)

Les alésages des fixations du guidon sont situés à une distance **6** du centre.

Distance entre les alésages **(3**,5 mm (0,138 in)

Le guidon peut être monté dans 4 positions différentes. Ceci permet de régler le guidon dans la position la plus agréable pour le conducteur.

Régler la position du guidon 🔧



 Enlever les quatre vis ①. Retirer les brides de serrage du guidon. Démonter le guidon et le poser sur le côté.



Infos

Recouvrir la moto et les pièces rapportées d'une bâche afin de les protéger. Ne pas plier les câbles ni les conduites.

- Enlever les deux vis ②. Retirer le support du guidon.
- Placer le support du guidon dans la position souhaitée. Mettre les deux vis ❷ en place et serrer.

Indications prescrites

Vis fixation de guidon	M10	40 Nm (29,5 lbf ft)
------------------------	-----	---------------------



Infos

Positionner uniformément les fixations du guidon à gauche et à droite.

- Positionner le guidon.



Infos

Veiller à la pose correcte des câbles et des durites.

 Positionner les brides de serrage du guidon. Mettre les quatre vis ● en place et les serrer uniformément.

Indications prescrites

Vis bride de serrage de gui-	M8	20 Nm	Loctite® 243™
don		(14,8 lbf ft)	

Vérifier l'état d'encrassement de la chaîne

- Vérifier si la chaîne présente des salissures grossières.
 - » Lorsque la chaîne est fortement encrassée :
 - Nettoyer la chaîne. (* p. 72)

Nettoyer la chaîne



Avertissement

Risque d'accident La présence de lubrifiant sur les pneus diminue leur adhérence.

Enlever le lubrifiant avec un nettoyant approprié.



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit en raison d'huile ou de graisse sur les disques de frein.

 Veiller impérativement à ce que les disques de frein ne soient pas souillés d'huile ou de graisse, les traiter si nécessaire au moyen de nettoyant pour freins.



Avertissement

Danger pour l'environnement Les composants toxiques polluent l'environnement.

- Éliminer l'huile, les graisses, les détergents, le liquide de frein, les batteries etc. conformément aux règlements en vigueur.



Infos

La durée de vie de la chaîne dépend en grande partie de l'entretien.

- Nettoyer régulièrement la chaîne.
- Rincer les salissures grossières au jet d'eau à faible pression.
- Enlever les restes de graisse à l'aide d'un produit nettoyant pour chaîne.

Nettoyant pour chaîne (₱p. 177)

Appliquer de la graisse en bombe une fois la chaîne séchée.

Aérosol pour chaîne Offroad (* p. 176)


Contrôler la tension de la chaîne



Avertissement

Risque d'accident Risque dû à une chaîne mal tendue.

Si la chaîne est trop tendue, les composants de la transmission secondaire (chaîne, pignon, couronne, palier dans la boîte de vitesses et dans la roue arrière) devront supporter une charge supplémentaire. Outre une usure prématurée, cette charge supplémentaire peut entraîner, dans les cas extrêmes, une rupture de la chaîne ou de l'arbre de sortie de la boîte de vitesses. En revanche, lorsqu'elle est desserrée, la chaîne peut sauter du pignon ou de la couronne et bloquer la roue arrière ou endommager le moteur. Vérifier que la chaîne est correctement tendue, ajuster la tension si besoin est.



- Mettre la moto sur la béquille latérale.
- Mettre la boîte de vitesses au point mort.
- À une distance **9** du guide-chaîne, pousser la chaîne vers le haut et calculer la tension de chaîne 🗛



Infos

Le brin supérieur de la chaîne **©** doit alors se tendre.

Les chaînes ne s'usent pas toujours uniformément, répéter donc cette mesure à divers endroits de la chaîne.

Tension de chaîne	5 mm (0,2 in)
Distance du guide-chaîne	30 mm (1,18 in)

- Lorsque la tension de la chaîne ne correspond pas aux indications prescrites :
 - Régler la tension de chaîne. (* p. 75)


Régler la tension de chaîne



Avertissement

Risque d'accident Risque dû à une chaîne mal tendue.

Si la chaîne est trop tendue, les composants de la transmission secondaire (chaîne, pignon, couronne, palier dans la boîte de vitesses et dans la roue arrière) devront supporter une charge supplémentaire. Outre une usure prématurée, cette charge supplémentaire peut entraîner, dans les cas extrêmes, une rupture de la chaîne ou de l'arbre de sortie de la boîte de vitesses. En revanche, lorsqu'elle est desserrée, la chaîne peut sauter du pignon ou de la couronne et bloquer la roue arrière ou endommager le moteur. Vérifier que la chaîne est correctement tendue, ajuster la tension si besoin est.



- Mettre la moto sur la béquille latérale.
- Mettre la boîte de vitesses au point mort.
- Desserrer l'écrou ①.
- Desserrer les écrous 2.
- Régler la tension de chaîne en tournant les vis de réglage de gauche et de droite.
 Indications prescrites

Tension de chaîne 5 mm (0,2 in)

Tourner les vis de réglage **3** gauche et droite de façon à ce que les marquages du tendeur de chaîne à gauche et à droite **4** soient dans la même position par rapport aux marques de référence **6**. La roue arrière est correctement positionnée.



Infos

La partie supérieure de la chaîne doit alors se tendre.

Les chaînes ne s'usent pas toujours uniformément, contrôler donc ce réglage à divers endroits de la chaîne.

- Serrer les écrous 2.
- Vérifier que les tendeurs de chaîne 4 sont plaqués contre les vis de réglage 6.
- Serrer l'écrou ①.


Indications prescrites



Infos

La large plage de réglage des tendeurs de chaîne (32 mm) permet l'introduction de différents rapports secondaires sur une même longueur de chaîne. Les tendeurs de chaîne 4 peuvent être pivotés à 180°.

Vérifier l'usure de la couronne / du pignon



- Vérifier l'usure de la couronne / du pignon.
 - » Lorsque la couronne / le pignon est usé :
 - Remplacer la couronne / le pignon.




Infos

Le pignon, la couronne et la chaîne doivent être remplacés ensemble. Pour des raisons de sécurité, la chaîne ne possède pas d'attache-chaîne. Faire toujours remplacer la chaîne par un atelier KTM agréé. Un tel atelier dispose du rivoir de chaîne nécessaire.

- Vérifier que les guides-chaînes sont bien en place et ainsi que leur usure.

Contrôler l'usure de la chaîne



 Mettre la boîte de vitesses au point mort et tirer sur le brin inférieur de la chaîne vers le bas, avec le poids (1) spécifié.

Indications prescrites

Sur le brin inférieur, mesurer alors la distance
 ø existant entre 18 rouleaux.



Infos

Les chaînes ne s'usent pas toujours uniformément, répéter donc cette mesure à divers endroits de la chaîne.

Écart maximal 🚯 à l'endroit le plus long	272 mm (10,71 in)
de la chaîne	

- Lorsque l'écart **B** est supérieur à la valeur indiquée :
 - Faire remplacer la chaîne.




Infos

Lors du remplacement de la chaîne, il est recommandé de remplacer également le pignon et la couronne.

En effet, les pignons et couronnes usagés usent prématurément la nouvelle chaîne.

Pour des raisons de sécurité, la chaîne ne possède pas d'attache-chaîne. Faire toujours remplacer la chaîne par un atelier KTM agréé. Un tel atelier dispose des outils spéciaux nécessaires.

Régler le guide-chaîne 🔧



Enlever les vis 1 et 2. Retirer le guide-chaîne.

Conditions

Nombre de dents: ≤ 44 dents

- Insérer l'écrou 3 dans l'alésage 4. Positionner le guide-chaîne.
- Mettre la vis et en place et serrer.

Indications prescrites

Autres vis châssis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
--------------------	----	--------------------

Conditions

Nombre de dents: ≥ 45 dents

- Insérer l'écrou 3 dans l'alésage 3. Positionner le guide-chaîne.
- Mettre la vis et en place et serrer.

Indications prescrites

res vis châssis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
-----------------	----	--------------------


Contrôler les disques de frein



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit en raison de disques de freins usés.

- Faire immédiatement remplacer les disques de frein usés dans un atelier KTM agréé.



Contrôler à divers endroits l'épaisseur
 des disques de frein avant et arrière.



Infos

L'usure entraîne une diminution de l'épaisseur du disque de frein au niveau de la surface d'appui ① des plaquettes de frein.

Usure limite disques de frein	
avant	4,5 mm (0,177 in)
arrière	3,5 mm (0,138 in)

- Si l'épaisseur du disque de frein est inférieure à celle prescrite.
 - Remplacer le disque de frein.

Vérification de la course libre du levier de frein à main



Avertissement

Risque d'accident Défaillance du système de freinage.

 Si le levier de frein à main n'est pas libre, la pression augmente dans le système de frein avant. Une surchauffe peut entraîner une panne du frein avant. Régler la course libre du levier de frein à main conformément aux consignes.




Enfoncer le levier de frein à main vers le guidon et vérifier la course libre .

Course libre du levier de frein à main	≥ 3 mm (≥ 0,12 in)
--	--------------------

- Lorsque la course libre ne correspond pas aux indications prescrites :
 - Régler la course libre du levier de frein à main. (* p. 81)

Régler la course libre du levier de frein à main



- Régler la course libre du levier de frein à main à l'aide de la vis de réglage **①**.



Infos

Lorsque la vis de réglage est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre, la course libre diminue. Le point d'application s'éloigne du guidon.

Lorsque la vis de réglage est tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la course libre augmente. Le point d'application se rapproche du guidon.

La plage de réglage est limitée.

Ne tourner la vis de réglage qu'à la main et sans forcer.

Ne pas effectuer de travaux de réglage durant le trajet.

Vérifier la course libre du levier de frein à main. (* p. 80)

Vérifier le niveau du liquide de frein avant



Avertissement

Risque d'accident Défaillance du système de freinage.

 Un niveau de liquide de frein inférieur au repère MIN peut résulter d'une fuite du système de freinage ou d'une forte usure des plaquettes de frein. Faire contrôler le système de freinage dans un atelier KTM agréé, ne pas utiliser la moto.



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit suite à un liquide de frein usé.

- Faire remplacer le liquide de frein avant et arrière conformément aux intervalles de révision et dans un atelier KTM agréé.



- Le niveau de liquide de frein ne doit pas, le réservoir de liquide de frein étant à l'horizontale, descendre en dessous du centre du regard ①.
 - » Si le niveau de liquide de frein se situe en dessous du centre du regard :
 - Faire l'appoint en liquide de frein avant. → (p. 82)

Faire l'appoint en liquide de frein avant 🔌



Avertissement

Risque d'accident Défaillance du système de freinage.

 Un niveau de liquide de frein inférieur au repère MIN peut résulter d'une fuite du système de freinage ou d'une forte usure des plaquettes de frein. Faire contrôler le système de freinage dans un atelier KTM agréé, ne pas utiliser la moto.



Avertissement

Irritations de la peau En cas de contact avec la peau, le liquide de frein peut provoquer une irritation.

- Éviter le contact avec les yeux ou la peau. Ne pas laisser à la portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit suite à un liquide de frein usé.

- Faire remplacer le liquide de frein avant et arrière conformément aux intervalles de révision et dans un atelier KTM agréé.



Avertissement

Danger pour l'environnement Les composants toxiques polluent l'environnement.

- Éliminer l'huile, les graisses, les détergents, le liquide de frein, les batteries etc. conformément aux règlements en vigueur.




Infos

Ne jamais employer de liquide de frein DOT 5! Il est à base d'huile de silicone et sa couleur est pourpre. Les joints et les durites de frein ne sont pas conçus pour le liquide de frein DOT 5.

Ne pas verser de liquide de frein sur la peinture des composants, il attaque la peinture!

N'utiliser que du liquide de frein propre et provenant d'un bidon hermétiquement fermé!



- Amener le réservoir de liquide de frein sur le guidon en position horizontale.
- Enlever les vis ①.
- Retirer le couvercle 2 avec la membrane 3.
- Faire l'appoint en liquide de frein jusqu'au repère (4).
 Indications prescrites

Repère **A**

5 mm (0,2 in)

Liquide de frein DOT 4 / DOT 5.1 (* p. 174)

- Vérifier l'usure et la dégradation des pièces. Remplacer les pièces usées ou dégradées.
- Positionner le couvercle avec la membrane. Mettre les vis en place et les serrer.



Infos

Nettoyer aussitôt à l'eau le liquide de frein ayant débordé ou ayant été renversé.

Plaquettes de frein

Les plaquettes de frein montées par KTM ont fait l'objet de tests prolongés et assurent des caractéristiques de freinage optimales. Les références de commande des plaquettes figurent dans les documents d'homologation.



Infos

De nombreuses plaquettes de frein disponibles dans le commerce n'ont pas été contrôlées ou agréées pour les véhicules KTM. La construction et le coefficient de frottement et ainsi l'efficacité de freinage peuvent notablement diverger des plaquettes de frein originales KTM. En cas d'utilisation de plaquettes de frein différentes des premières plaquettes, nous ne pouvons garantir qu'elles correspondent à l'agrément original. Dans ce cas, le véhicule ne correspond plus à la machine livrée originellement et la garantie expire immédiatement.

Contrôler les plaquettes de frein avant



Avertissement


Risque d'accident Freinage réduit lorsque les plaquettes de frein sont usées.

- Faire immédiatement remplacer vos plaquettes de frein usées dans un atelier spécialisé KTM agréé.

Remarque

Risque d'accident Freinage réduit en raison de disques de freins endommagés.

 Lors du remplacement trop tardif des plaquettes de freins, les patins de frein en acier patinent sur le disque. Ceci entraîne une forte diminution de l'effet de freinage et la destruction des disques.



Vérifier que les plaquettes de frein ont l'épaisseur minimale .

Épaisseur de plaquettes de frein minimale &	≥ 1 mm (≥ 0,04 in)
---	--------------------

- » Si les plaquettes de frein n'ont plus l'épaisseur minimale :
 - Remplacer les plaquettes de frein avant. 🔌 (🕶 p. 85)

Remplacer les plaquettes de frein avant 🔧



Avertissement

Risque d'accident Entretien et réparation non conformes des freins.

- Toujours faire effectuer les travaux d'entretien et les réparations du système de freinage dans un atelier KTM agréé.



Avertissement

Irritations de la peau En cas de contact avec la peau, le liquide de frein peut provoquer une irritation.

- Éviter le contact avec les yeux ou la peau. Ne pas laisser à la portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit suite à un liquide de frein usé.

Faire remplacer le liquide de frein avant et arrière conformément aux intervalles de révision et dans un atelier KTM agréé.



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit en raison d'huile ou de graisse sur les disques de frein.

 Veiller impérativement à ce que les disques de frein ne soient pas souillés d'huile ou de graisse, les traiter si nécessaire au moyen de nettoyant pour freins.



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit suite à l'utilisation de plaquettes de frein non agréées.

De nombreuses plaquettes de frein disponibles dans le commerce n'ont pas été contrôlées ou agréées pour les véhicules KTM. La construction et le coefficient de frottement et ainsi l'efficacité de freinage peuvent notablement diverger des plaquettes de frein originales KTM. En cas d'utilisation de plaquettes de frein différentes des premières plaquettes, nous ne pouvons garantir qu'elles correspondent à l'agrément original. Dans ce cas, le véhicule ne correspond plus à la machine livrée originellement et la garantie expire immédiatement.



Avertissement

Danger pour l'environnement Les composants toxiques polluent l'environnement.

- Éliminer l'huile, les graisses, les détergents, le liquide de frein, les batteries etc. conformément aux règlements en vigueur.




Infos

Ne jamais employer de liquide de frein DOT 5 ! Il est à base d'huile de silicone et sa couleur est pourpre. Les joints et les durites de frein ne sont pas conçus pour le liquide de frein DOT 5.

Ne pas verser de liquide de frein sur la peinture des composants, risque de corrosion de la peinture !

N'utiliser que du liquide de frein propre et provenant d'un bidon hermétiquement fermé!




- Amener le réservoir de liquide de frein sur le guidon en position horizontale.
- Enlever les vis 1.
- Retirer le couvercle 2 avec la membrane 3.
- Repousser l'étrier contre le disque à la main pour refouler les pistons. S'assurer que du liquide de frein ne déborde pas du réservoir et, l'absorber, le cas échéant.




Infos


Vérifier que l'étrier n'est pas comprimé contre les rayons lors du refoulement des pistons.




- Enlever la goupille de sécurité 4, repousser le tourillon 5 vers la droite, et enlever les plaquettes de frein.
- Nettoyer l'étrier et son support.
- Vérifier l'usure et la dégradation des pièces. Remplacer les pièces usées ou dégradées.



S'assurer que la lame de ressort 6 dans l'étrier de frein et la plaque de glissement 6 dans le support sont correctement mises en place.



- Mettre les plaquettes de frein et le tourillon en place, puis installer la goupille de sécurité.
- Actionner plusieurs fois la poignée de frein jusqu'à ce que les plaquettes de frein soient en contact avec le disque et qu'une résistance soit perceptible.



Rectifier le niveau de liquide de frein pour qu'il atteigne le repère .
 Indications prescrites

Repère **4** 5 mm (0,2 in)

Liquide de frein DOT 4 / DOT 5.1 (* p. 174)

- Positionner le couvercle avec la membrane. Mettre les vis en place et serrer.



Infos

Nettoyer aussitôt à l'eau le liquide de frein ayant débordé ou ayant été renversé.

Vérifier la course libre de la pédale de frein arrière



Avertissement

Risque d'accident Défaillance du système de freinage.

Si la pédale de frein arrière n'est pas libre, la pression augmente dans le système de frein arrière. Une surchauffe peut entraîner une panne du frein arrière. Régler la course libre de la pédale de frein arrière conformément aux consignes.



 Actionner plusieurs fois la pédale de frein arrière entre la butée de fin de course et le support du piston dans le maître-cylindre et vérifier la course libre .
 Indications prescrites

Course libre sur le levier de frein à pédale 3... 5 mm (0,12... 0,2 in)



Infos

Le support du piston dans le maître-cylindre est reconnaissable à la résistance plus importante lors de l'actionnement de la pédale de frein arrière.

- » Lorsque la course libre ne correspond pas aux indications prescrites :
 - Régler la position de base de la pédale de frein arrière. 4 (* p. 89)


Régler la position de base de la pédale de frein arrière 🔧



Avertissement

Risque d'accident Défaillance du système de freinage.

Si la pédale de frein arrière n'est pas libre, la pression augmente dans le système de frein arrière. Une surchauffe peut entraîner une panne du frein arrière. Régler la course libre de la pédale de frein arrière conformément aux consignes.



- Desserrer l'assemblage vissé 3 sur le cylindre de frein à pied 4.
- Pour adapter individuellement le réglage de la position de base de la pédale de frein arrière, desserrer l'écrou **①** et faire tourner la vis **②** en conséquence.



Infos

plago do ráglago ost limitáo. La vis d

La plage de réglage est limitée. La vis doit être vissée d'au moins 4 tours dans le support de repose-pied.

Positionner le cylindre de frein à pied 4 de sorte que la pédale de frein arrière ait une course libre. Maintenir les vis 6 et serrer les écrous.

Indications prescrites

- Vérifier la course libre de la pédale de frein arrière. (* p. 88)
- Serrer l'écrou ①.

Contrôler le niveau de liquide de frein à l'arrière



Avertissement

Risque d'accident Défaillance du système de freinage.


 Un niveau de liquide de frein inférieur au repère MIN peut résulter d'une fuite du système de freinage ou d'une forte usure des plaquettes de frein. Faire contrôler le système de freinage dans un atelier KTM agréé, ne pas utiliser la moto.



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit suite à un liquide de frein usé.

- Faire remplacer le liquide de frein avant et arrière conformément aux intervalles de révision et dans un atelier KTM agréé.



- Positionner le véhicule à la verticale.
- Contrôler le niveau de liquide de frein du réservoir à liquide de frein.
 - » Si le niveau de liquide a atteint le MIN repère 0 :
 - Faire l'appoint du liquide de frein à l'arrière. 🔌 (🕶 p. 90)

Faire l'appoint du liquide de frein à l'arrière 🔌



Avertissement

Risque d'accident Défaillance du système de freinage.

 Un niveau de liquide de frein inférieur au repère MIN peut résulter d'une fuite du système de freinage ou d'une forte usure des plaquettes de frein. Faire contrôler le système de freinage dans un atelier KTM agréé, ne pas utiliser la moto.



Avertissement

Irritations de la peau En cas de contact avec la peau, le liquide de frein peut provoquer une irritation.

- Éviter le contact avec les yeux ou la peau. Ne pas laisser à la portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit suite à un liquide de frein usé.

- Faire remplacer le liquide de frein avant et arrière conformément aux intervalles de révision et dans un atelier KTM agréé.



Avertissement

Danger pour l'environnement Les composants toxiques polluent l'environnement.

- Éliminer l'huile, les graisses, les détergents, le liquide de frein, les batteries etc. conformément aux règlements en vigueur.




Infos

Ne jamais employer de liquide de frein DOT 5 ! Il est à base d'huile de silicone et sa couleur est pourpre. Les joints et les durites de frein ne sont pas conçus pour le liquide de frein DOT 5.

Ne pas verser de liquide de frein sur la peinture des composants, risque de corrosion de la peinture!

N'utiliser que du liquide de frein propre et provenant d'un bidon hermétiquement fermé!



- Positionner le véhicule à la verticale.
- Enlever le couvercle fileté 1 avec la membrane 2.
- Rajouter du liquide de frein jusqu'au repère MAX.

Liquide de frein DOT 4 / DOT 5.1 (* p. 174)

- Vérifier l'usure et la dégradation des pièces. Remplacer les pièces usées ou dégradées.
- Mettre le couvercle fileté et la membrane en place.



Infos

Nettoyer aussitôt à l'eau le liquide de frein ayant débordé ou ayant été renversé.

Contrôler les plaquettes de frein arrière



Avertissement


Risque d'accident Freinage réduit lorsque les plaquettes de frein sont usées.

Faire immédiatement remplacer vos plaquettes de frein usées dans un atelier spécialisé KTM agréé.

Remarque

Risque d'accident Freinage réduit en raison de disques de freins endommagés.

 Lors du remplacement trop tardif des plaquettes de freins, les patins de frein en acier patinent sur le disque. Ceci entraîne une forte diminution de l'effet de freinage et la destruction des disques.



- Vérifier que les plaquettes de frein ont l'épaisseur minimale **(a)**.

Épaisseur de plaquettes de frein mini-	≥ 1 mm (≥ 0,04 in)
male &	

- » Si les plaquettes de frein n'ont plus l'épaisseur minimale :
 - Remplacer les plaquettes de frein arrière. 🔌 (🕶 p. 93)

Remplacer les plaquettes de frein arrière 🔧



Avertissement

Risque d'accident Entretien et réparation non conformes des freins.

- Toujours faire effectuer les travaux d'entretien et les réparations du système de freinage dans un atelier KTM agréé.



Avertissement

Irritations de la peau En cas de contact avec la peau, le liquide de frein peut provoquer une irritation.

- Éviter le contact avec les yeux ou la peau. Ne pas laisser à la portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit suite à un liquide de frein usé.

Faire remplacer le liquide de frein avant et arrière conformément aux intervalles de révision et dans un atelier KTM agréé.



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit en raison d'huile ou de graisse sur les disques de frein.

 Veiller impérativement à ce que les disques de frein ne soient pas souillés d'huile ou de graisse, les traiter si nécessaire au moyen de nettoyant pour freins.



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit suite à l'utilisation de plaquettes de frein non agréées.

De nombreuses plaquettes de frein disponibles dans le commerce n'ont pas été contrôlées ou agréées pour les véhicules KTM. La construction et le coefficient de frottement et ainsi l'efficacité de freinage peuvent notablement diverger des plaquettes de frein originales KTM. En cas d'utilisation de plaquettes de frein différentes des premières plaquettes, nous ne pouvons garantir qu'elles correspondent à l'agrément original. Dans ce cas, le véhicule ne correspond plus à la machine livrée originellement et la garantie expire immédiatement.



Avertissement

Danger pour l'environnement Les composants toxiques polluent l'environnement.

- Éliminer l'huile, les graisses, les détergents, le liquide de frein, les batteries etc. conformément aux règlements en vigueur.




Infos

Ne jamais employer de liquide de frein DOT 5 ! Il est à base d'huile de silicone et sa couleur est pourpre. Les joints et les durites de frein ne sont pas conçus pour le liquide de frein DOT 5.

Ne pas verser de liquide de frein sur la peinture des composants, risque de corrosion de la peinture !

N'utiliser que du liquide de frein propre et provenant d'un bidon hermétiquement fermé!




- Positionner le véhicule à la verticale.
- Enlever le couvercle fileté 1 avec la membrane 2.
- Repousser l'étrier à la main en direction du disque pour refouler le piston. S'assurer que du liquide de frein ne déborde pas du réservoir et, l'absorber, le cas échéant.




Infos


Vérifier que l'étrier n'est pas comprimé contre les rayons lors du refoulement du piston.



- Enlever la goupille de sécurité 3, repousser le tourillon 4 vers la gauche, et enlever les plaquettes de frein.
- Nettoyer l'étrier et son support.
- Vérifier l'usure et la dégradation des pièces. Remplacer les pièces usées ou dégradées.



S'assurer que la lame de ressort 6 dans l'étrier de frein et la plaque de glissement 6 dans le support sont correctement mises en place.



- Mettre les plaquettes de frein et le tourillon en place, puis installer la goupille de sécurité.
- Actionner plusieurs fois la pédale de frein arrière jusqu'à ce que les plaquettes de frein soient au contact du disque et qu'une résistance de fasse sentir.
- Rectifier le niveau de liquide de frein pour qu'il atteigne le repère MAX.

Liquide de frein DOT 4 / DOT 5.1 (* p. 174)


- Mettre le couvercle fileté et la membrane en place.




Infos

Nettoyer aussitôt à l'eau le liquide de frein ayant débordé ou ayant été renversé.

Déposer la roue avant 🔦



- Béquiller la moto. (* p. 58)
- Repousser l'étrier contre le disque à la main pour refouler les pistons.



- Enlever la vis **1**.
- Desserrer les vis ②.




- Tenir la roue avant et retirer l'axe. Retirer la roue avant de la fourche.



Infos

Ne pas actionner le levier de frein à main quand la roue avant est démontée. Toujours déposer la roue de manière à ce que le disque de frein ne soit pas endommagé.



Retirer les douilles-entretoises 3.


Poser la roue avant 🔦



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit en raison d'huile ou de graisse sur les disques de frein.

 Veiller impérativement à ce que les disques de frein ne soient pas souillés d'huile ou de graisse, les traiter si nécessaire au moyen de nettoyant pour freins.






 Nettoyer et graisser les bagues d'étanchéité • et les surfaces de roulement • des douilles-entretoises.

Graisse longue durée (* p. 176)

Poser les douilles-entretoises



- Soulever la roue avant dans la fourche, positionner et installer l'axe.
- Mettre la vis ② en place et serrer.

Indications prescrites


Vis axe avant	M24x1,5	40 Nm (29,5 lbf ft)
---------------	---------	---------------------

- Actionner plusieurs fois le levier de frein à main jusqu'à ce que les garnitures se plaquent contre le disque de frein.
- Descendre la moto du lève-moto. (♥ p. 58)
- Actionner le frein de la roue avant et enfoncer fermement la fourche plusieurs fois afin de positionner les bras de fourche.
- Serrer les vis 3.


Indications prescrites

Vis fixation de l'axe de roue avant	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)
-------------------------------------	----	---------------------

Déposer la roue arrière 🔧



- Béquiller la moto. (♥ p. 58)
- Repousser à la main l'étrier de frein contre le disque afin de refouler le piston.
- Enlever l'écrou ①. Retirer les tendeurs de chaîne ②.
- Tenir fermement la roue arrière et retirer l'axe 3.



 Pousser la roue arrière aussi loin que possible vers l'avant et retirer la chaîne de la couronne.



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit en raison de disques de freins endommagés.

- Toujours déposer la roue de manière à ce que le disque de frein ne soit pas endommagé.
- Enlever la roue arrière du bras oscillant.



Infos

Ne pas actionner le frein à pied quand la roue arrière est démontée.

Poser la roue arrière 🔧



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit en raison d'huile ou de graisse sur les disques de frein.


 Veiller impérativement à ce que les disques de frein ne soient pas souillés d'huile ou de graisse, les traiter si nécessaire au moyen de nettoyant pour freins.



Avertissement

Risque d'accident Aucun effet de freinage en cas d'actionnement du frein arrière.

À l'issue du montage du frein arrière, toujours actionner le frein à pied jusqu'à percevoir une résistance.




- Contrôler les joints amortisseurs du moyeu arrière. 4 (* p. 101)
- Vérifier l'usure et la dégradation des pièces. Remplacer les pièces usées ou dégradées.
- Retirer la bague ①. Nettoyer et graisser les surfaces de roulement de la bague et du joint d'étanchéité ②.

Graisse longue durée (* p. 176)

Nettoyer et graisser le filetage de l'axe et de l'écrou 5.

Graisse longue durée (* p. 176)

- Mettre les joints amortisseurs et le support de couronne en place dans la roue arrière.
- Placer la roue arrière dans le bras oscillant et faire s'engrener le disque de frein avant et l'étrier de frein.



- Pousser la roue arrière aussi loin que possible vers l'avant et placer la chaîne sur la couronne.
- Mettre l'axe, le tendeur de chaîne et l'écrou en place.

Indications prescrites

Pour que la roue arrière soit bien dans l'axe, les marquages du tendeur gauche et droit doivent être dans la même position par rapport aux marques de référence **@**.



Infos

Mettre les tendeurs de chaîne **3** gauche et droit en place dans la même position.

Serrer l'écrou 6.

Indications prescrites

Écrou axe arrière	M25x1,5	90 Nm (66,4 lbf ft)
-------------------	---------	---------------------

- Actionner plusieurs fois la pédale de frein arrière jusqu'à ce que les plaquettes de frein soient au contact du disque et qu'une résistance se fasse sentir.
- Descendre la moto du lève-moto. (* p. 58)


Contrôler les joints amortisseurs du moyeu arrière 🔌




Infos

La force motrice est transmise par la couronne à la roue arrière par le biais de 6 joints amortisseurs. Ceux-ci s'usent avec le temps. S'ils ne sont pas remplacés à temps, le support de couronne et le moyeu arrière s'endommagent.

Déposer la roue arrière. 4 (* p. 99)



- Vérifier l'usure et la dégradation des joints amortisseurs du moyeu arrière.
 - Si les joints amortisseurs du moyeu arrière sont endommagés ou usés :
 - Remplacer tous les joints amortisseurs du moyeu arrière.



- Placer la roue arrière sur un établi avec la couronne vers le haut et introduire l'axe dans le moyeu.
- Pour contrôler le jeu **4**, retenir la roue arrière et essayer de faire tourner la couronne.



Infos

Le jeu est mesuré à l'extérieur sur la couronne.

Jeu des joints amortisseurs de la roue	≤ 5 mm (≤ 0,2 in)
arrière	

- Si le jeu 🛭 est supérieur à la valeur indiquée :
 - Remplacer tous les joints amortisseurs du moyeu arrière.
- Poser la roue arrière. ⁴ (♥ p. 100)

Contrôler l'état des pneus



Avertissement

Risque d'accident Comportement routier incontrôlable lors de l'éclatement d'un pneu.

Pour des raisons de sécurité personnelle, remplacer immédiatement les pneus endommagés.



Avertissement

Danger de chute Dégradation du comportement due à une différence de sculptures de pneu à l'avant et à l'arrière.

N'utiliser que la même sculpture de pneus pour les roues avant et arrière pour éviter que la moto devienne incontrôlable.



Avertissement

Risque d'accident Comportement routier incontrôlable lors du montage de pneus/roues non homologuées.

- Ne monter que des pneus/roues homologués par KTM et munis de l'index de vitesse correspondant.



Avertissement

Risque d'accident Adhérence au sol réduite lors de pneus neufs.

Les pneus neufs ont une surface de roulement lisse et l'adhérence au sol n'est donc que partielle. L'intégralité de la surface de roulement doit être rendue rugueuse pendant les 200 premiers kilomètres (124,3 miles) par une conduite modérée dans des positions inclinées changeantes. L'adhérence totale n'est obtenue qu'avec le « rodage ».



Infos

Le type de pneus, l'état des pneus et la pression d'air des pneus influencent la conduite de la moto. Des pneus usagés agissent défavorablement sur la conduite, particulièrement sur route mouillée.



- Contrôler le dessin des pneus avant et arrière ainsi que l'absence d'objets incrustés et autres dégradations.
 - » En présence de coupures sur le dessin des pneus, d'objets incrustés et autres dégradations :
 - Remplacer le pneu.

Vérifier la profondeur du profil.



Infos

Respecter la profondeur de profil minimale requise par la loi dans le pays correspondant.

Profondeur de profil minimale ≥ 2 mm (≥ 0,08 in)

- » Si le profil n'a plus la profondeur minimale requise :
 - Remplacer le pneu.

Contrôler la pression d'air des pneus



Infos

Une pression d'air insuffisante du pneu cause une usure anormale et une surchauffe du pneu. Une pression d'air correcte du pneu contribue à un confort de conduite optimal et à une durée de vie maximale du pneu.



- Enlever le capuchon de valve.

- Vérifier la pression d'air du pneu quand le pneu est froid.

Pression d'air des pneus, hors piste, en solo		
avant	1,5 bar (22 psi)	
arrière	1,5 bar (22 psi)	
Pression des pneus sur route en solo		
avant	1,8 bar (26 psi)	
arrière	1,8 bar (26 psi)	
Pression d'air des pneus avec passager / charge utile maximale		
avant	2,0 bar (29 psi)	
arrière	2,2 bar (32 psi)	

- » Lorsque la pression de l'air des pneus ne correspond pas aux indications prescrites :
 - Rectifier la pression du pneu.
- Mettre le capuchon de valve en place.

Vérifier la tension des rayons



Avertissement


Risque d'accident Comportement instable dû à des rayons desserrés.

 Rouler avec des rayons desserrés peut entraîner leur rupture. Faire contrôler et éventuellement corriger les rayons dans un atelier KTM agréé.



Infos

Un rayon desserré déséquilibre la roue et entraîne le desserrement d'autres rayons. Lorsque les rayons sont trop tendus, ils risquent de craquer en cas de surcharge locale. Vérifier la tension des rayons régulièrement, notamment sur une moto neuve.



Pour vérifier la tension, battre légèrement contre chaque rayon avec un tournevis.
 Indications prescrites

Un son aigu doit retentir.

Vis de rayon roue avant	M5	4 Nm (3 lbf ft)
Vis de rayon roue arrière	M5	4 Nm (3 lbf ft)



Infos


Des fréquences de son différentes des rayons indiquent des tensions de rayon différentes.

Déposer la selle



- Tirer au niveau du passant en soulevant simultanément l'arrière de la selle.
- Tirer la selle vers l'arrière et l'enlever vers le haut.

Poser la selle



- Introduire le pivot de verrouillage 3 dans le logement 4 et presser sur l'arrière de la selle, jusqu'à ce que le pivot de verrouillage s'enclenche avec un clic audible.
- Contrôler ensuite que la selle est bien en place.


Déposer la batterie 🔧



Avertissement

Risque de blessures L'acide et les gaz de la batterie entraînent de graves brûlures.

- Tenir les batteries hors de portée des enfants.
- Porter des vêtements de protection adéquats et des lunettes de protection.
- Éviter tout contact avec l'acide et les gaz de batterie.
- Éviter toute étincelle ou toute flamme nue à proximité de la batterie. Ne charger la batterie que dans des locaux bien ventilés.
- En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si de l'acide de batterie entre en contact avec les yeux, rincer pendant au moins 15 minutes à l'eau et consulter un médecin.
 - Déposer la selle. (* p. 106)




- Débrancher le câble négatif de la batterie.
- Débrancher les cosses en tirant vers le haut.
- Enlever les vis ②.
- Tirer la plaque de fixation 3 de la batterie vers l'avant et l'enlever.
- Retirer le cache du pôle positif 4.
- Débrancher le câble positif de la batterie.
- Presser le faisceau de câbles de côté et retirer la batterie de son support.



Infos

Ne jamais utiliser la moto avec une batterie à plat ou sans batterie. Dans les deux cas, des composants électriques et des dispositifs de sécurité risquent d'être endommagés. Le véhicule n'est donc plus apte à la circulation.

Poser la batterie 🔧



Pousser la batterie dans son support.



Infos

Les pôles de la batterie doivent se trouver à l'arrière.

- Connecter le câble positif et mettre la protection du pôle positif en place.
- Mettre la plaque de fixation 2 en place.
 - Mettre les vis 3 en place et serrer.

Indications prescrites

Autres vis châssis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
--------------------	----	--------------------

- Brancher les cosses 4.
- Rebrancher le câble négatif.
- Poser la selle. (♥ p. 107)

Régler l'heure. (p. 29)

Charger la batterie 🔧



Avertissement

Risque de blessures L'acide et les gaz de la batterie entraînent de graves brûlures.

- Tenir les batteries hors de portée des enfants.
- Porter des vêtements de protection adéquats et des lunettes de protection.
- Éviter tout contact avec l'acide et les gaz de batterie.
- Éviter toute étincelle ou toute flamme nue à proximité de la batterie. Ne charger la batterie que dans des locaux bien ventilés.
- En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si de l'acide de batterie entre en contact avec les yeux, rincer pendant au moins 15 minutes à l'eau et consulter un médecin.



Avertissement

Danger pour l'environnement Les composants et l'acide de la batterie nuisent à l'environnement.

 Ne pas jeter les batteries dans les ordures ménagères. Eliminer les batteries défectueuses ou usées en les remettant à un centre de collecte des batteries usagées.



Avertissement

Danger pour l'environnement Les composants toxiques polluent l'environnement.

- Éliminer l'huile, les graisses, les détergents, le liquide de frein, les batteries etc. conformément aux règlements en vigueur.



Infos

Même lorsque la batterie n'est pas sollicitée, elle perd chaque jour de sa charge.

L'état de charge et la manière de charger jouent un rôle très important pour la durée de vie de la batterie.


Une charge rapide avec une forte intensité a des conséquences négatives sur la durée de vie.

Si l'intensité, la tension et le temps de charge sont dépassés, de l'électrolyte s'échappe par les soupapes de sécurité. La batterie perd ainsi de sa capacité.

Lorsque la batterie a été vidée par des essais de démarrage, la recharger sans délai.

Lorsque la batterie reste trop longtemps déchargée, la décharge est si profonde qu'elle provoque un sulfatage détruisant la batterie. La batterie ne nécessite aucun entretien, autrement dit il n'est pas nécessaire de contrôler le niveau de l'électrolyte.

- Désactiver tous les consommateurs et arrêter le moteur.
- Déposer la batterie. 🔌 (🕶 p. 107)



- Brancher la batterie sur le chargeur. Connecter le chargeur.

Chargeur de batterie (58429074000)

En outre, ce chargeur permet de tester la tension au repos, la capacité de démarrage de la batterie ainsi que l'alternateur. De plus, cet appareil empêche la surcharge de la batterie.



Infos

ros

Ne retirer en aucun cas le couvercle **①**. Charger la batterie selon les instructions **②** figurant sur le boîtier.

Éteindre et débrancher le chargeur à l'issue du chargement de la batterie.
 Indications prescrites

L'intensité, la tension et le temps de charge ne doivent en aucun cas être dépassés.

Charger régulièrement la batterie lorsque la moto n'est pas utilisée.

3 mois

- Poser la batterie. 🔌 (🕶 p. 108)

Remplacer le fusible général



Avertissement


Danger d'incendie L'utilisation de fusibles inadéquats peut entraîner une surcharge l'équipement électrique.

- N'utiliser que des fusibles d'ampérage prescrit. Ne jamais court-circuiter un fusible, ne jamais le réparer.



Infos

Le fusible général se charge de la protection de tous les consommateurs du véhicule. Ce fusible est logé dans le boîtier du relais de démarreur à côté de la batterie.



3 2

- Désactiver tous les consommateurs et arrêter le moteur.
- Déposer la selle. (* p. 106)
- Retirer les capuchons ①.

- Retirer le fusible général 2 à l'aide d'une pince pointue.
- Vérifier l'usure et la dégradation des pièces. Remplacer les pièces usées ou dégradées.



Infos

Le relais de démarrage est également équipé d'un fusible de réserve 3.

- Introduire un nouveau fusible général.

Fusible (58011109130) (* p. 164)



600605-10

Infos

Si un fusible fond après avoir été mis en place, contacter impérativement un atelier KTM.


- Contrôler le bon fonctionnement de l'équipement électrique.
- Enficher les capuchons.
- Poser la selle. (♥ p. 107)
- Régler l'heure. (♥ p. 29)

Remplacer les fusibles des divers consommateurs





Infos

La boîte à fusibles hébergeant les fusibles des divers consommateurs se trouve sous la selle.



- Déposer la selle. (♥ p. 106)
- Ouvrir le couvercle de la boîte à fusibles ①.





Retirer le fusible défectueux.

Indications prescrites

Fusible 1 - 10A - allumage, tableau de bord, alarme (en option)

Fusible 2 - 10A - horloge, allumage (unité de commande EFI)

Fusible 3 - 10A - unité de commande papillon des gaz

Fusible 4 - 10A - pompe à essence

Fusible 5 - 10A - ventilateur de refroidissement

Fusible **6** - 10A - avertisseur sonore, feu stop, clignotant, alarme (en option)

Fusible **7** - 15A - feu de route, feu de croisement, veilleuse, feu arrière, éclairage de plaque

Fusible **8** - 10A - pour les appareils supplémentaires (plus activé par le contacteur d'allumage)

Fusible 9 - 10A - pour les appareils supplémentaires (plus permanent)

Fusible 10 - libre

Fusible **SPARE** - 10A/15A - fusibles de rechange

- Vérifier l'usure et la dégradation des pièces. Remplacer les pièces usées ou dégradées.



Infos

Un fusible défectueux est reconnaissable au coupe-circuit @ ouvert.



Avertissement

Danger d'incendie L'utilisation de fusibles inadéquats peut entraîner une surcharge l'équipement électrique.

- N'utiliser que des fusibles d'ampérage prescrit. Ne jamais court-circuiter un fusible, ne jamais le réparer.
- Utiliser un fusible dont la valeur correspond.

Fusible (75011088010) (p. 164)

Fusible (75011088015) (p. 164)



Infos

Si un fusible fond après avoir été mis en place, contacter impérativement un atelier KTM.



Conseil

Mettre un nouveau fusible de réserve dans la boîte à fusibles pour qu'il soit disponible, le cas échéant.

- Vérifier le bon fonctionnement du consommateur.
- Fermer le couvercle de la boîte à fusibles.
- Poser la selle. (* p. 107)


Régler les caractéristiques du moteur

- Éteindre l'allumage. À cet effet, tourner la clé de contact en position ⋈.
- Déposer la selle. (♥ p. 106)





- Retirer le bouton Map-Select avec le support de la plaque de fixation en tirant vers le haut.
- Retirer le bouton Map-Select de la fixation.



Tourner la molette de réglage jusqu'à ce que le chiffre souhaité apparaisse au niveau du repère 2.

Positionner le bouton Map-Select sur le réglage Soft.

- Placer la molette de réglage sur la position 1.
 - ✓ Soft Puissance de pointe réduite homologuée pour un meilleur confort de conduite

Positionner le bouton Map-Select sur le réglage Advanced.

- Placer la molette de réglage sur la position 2.
 - ✓ Advanced Puissance homologuée avec une réponse très directe

Positionner le bouton Map-Select sur le réglage Standard.


- Placer la molette de réglage sur la position 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.
 - ✓ Standard Puissance homologuée avec une réponse équilibrée

Régler le Map-Select bouton sur un carburant maigre.


- Placer la molette de réglage sur la position **0**.
 - Carburant maigre Puissance homologuée réduite en fonction de la qualité du carburant. À n'utiliser au maximum que pour un plein de carburant.
- Placer le bouton Map-Select dans le support.
- Pousser le bouton Map-Select avec le support vers le bas sur la plaque de fixation.

Poser la selle. (♥ p. 107)

Déposer la plaque-phare et du phare




- Désactiver tous les consommateurs et arrêter le moteur.
- Protéger le garde-boue contre un endommagement en le couvrant d'un chiffon.
- Retirer les vis 1 à gauche et à droite.
- Rabattre la plaque-phare vers l'avant et l'enlever par le haut.



- Débrancher les connecteurs des clignotants et du phare •.
- Mettre la plaque-phare de côté.

Poser la plaque-phare et du phare




- Brancher les connecteurs du phare et des clignotants ●.
- Contrôler le fonctionnement de l'éclairage.



 Retirer le chiffon couvrant le garde-boue, enficher la plaque-phare sur le garde-boue au niveau des points

 et l'incliner vers le haut en direction la tête de direction.



Positionner le guide durite de frein 4. Mettre les vis 6 en place et serrer.
 Indications prescrites


Autres vis châssis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
--------------------	----	--------------------

Remplacer la lampe de phare


Remarque

Endommagement du réflecteur Éviter toute trace de graisse sur le verre de l'ampoule de la lampe.

 Nettoyer l'ampoule à l'aide d'un chiffon propre avant le montage. Les traces de graisse présentes sur le verre s'évaporent à la chaleur et s'incrustent sur le réflecteur.



- Déposer la plaque-phare et le phare. (* p. 117)
- Débrancher le connecteur ①.
- Retirer le capuchon en caoutchouc **2** de la lampe de phare.



- Décrocher la bride de ressort 3.
- Enlever la lampe de phare 4.
- Introduire une nouvelle lampe dans le boîtier de phare.

Phare (H4/P43t) (* p. 164)


- Fixer la lampe de phare dans le phare, à l'aide de la bride de ressort.
- Mettre le capuchon en caoutchouc en place. Brancher le connecteur.
- Poser la plaque-phare et le phare. (♥ p. 118)

Remplacer la lampe de la veilleuse


Remarque

Endommagement du réflecteur Éviter toute trace de graisse sur le verre de l'ampoule de la lampe.

 Nettoyer l'ampoule à l'aide d'un chiffon propre avant le montage. Les traces de graisse présentes sur le verre s'évaporent à la chaleur et s'incrustent sur le réflecteur.



- Déposer la plaque-phare et le phare. (♥ p. 117)
- Retirer le capuchon en caoutchouc ①.



- Retirer la douille 2 du réflecteur.
- Extraire la lampe de veilleuse 3 de sa douille.
- Vérifier l'usure et la dégradation des pièces. Remplacer les pièces usées ou dégradées.
- Introduire une nouvelle lampe de veilleuse dans la douille.

Veilleuse (W2,1x9,5d) (***** p. 164)


- Introduire la douille dans le réflecteur.
- Installer le capuchon en caoutchouc.
- Poser la plaque-phare et le phare. (* p. 118)

Remplacer la lampe de clignotant

Remarque

Endommagement du réflecteur Éviter toute trace de graisse sur le verre de l'ampoule de la lampe.

 Nettoyer l'ampoule à l'aide d'un chiffon propre avant le montage. Les traces de graisse présentes sur le verre s'évaporent à la chaleur et s'incrustent sur le réflecteur.



- Enlever la vis au dos du boîtier de clignotant.
- Incliner doucement le verre diffusant vers l'avant et le retirer.
- Presser légèrement le capuchon ② orange au niveau des crochets et le retirer.
- Appuyer légèrement sur la lampe de clignotant dans la douille, la faire pivoter de 30° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la retirer de la douille.



Infos

Éviter autant que possible de toucher le réflecteur du doigt afin de ne pas le souiller de graisse.


- Vérifier l'usure et la dégradation des pièces. Remplacer les pièces usées ou dégradées.

 Enfoncer la lampe de clignotant dans la douille en pressant légèrement, puis la faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.

Clignotant (BA15s) (* p. 165)

- Mettre le capuchon orange en place.
- Positionner le verre diffusant.
- Introduire la vis, puis tourner d'abord dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à une légère secousse signalant son enclenchement dans le filetage. Serrer légèrement la vis.
- Contrôler le fonctionnement du clignotant.

Vérification du réglage du phare



- Sur un mur clair, devant lequel une surface plane est disponible, tracer un repère à la hauteur du centre du phare de feu de croisement.
- Tracer un second repère à une distance

 en dessous du premier repère.
 Indications prescrites

Distance 3 5 cm (2 in)

Se mettre devant le mur avec la moto à une distance et allumer le feu de croisement.

Indications prescrites


Distance 4 5 m (16 ft)

Vérifier le réglage du phare.

La limite entre la zone claire et la zone sombre doit se trouver exactement à la hauteur du repère inférieur lorsque la moto et le pilote sont prêts à démarrer.

- » Si la limite entre la zone claire et la zone sombre ne correspond pas aux indications prescrites :
 - Régler la portée du phare. (♥ p. 123)

Régler la portée du phare



- Vérifier le réglage du phare. (* p. 122)
- Régler la portée du phare (voir la figure) à l'aide d'un tournevis.
 Indications prescrites

Sur une moto prête à l'emploi, avec pilote installé, la limite clarté - obscurité doit se situer exactement sous le repère inférieur (défini au paragraphe : Contrôler le réglage du phare).




Infos


La rotation dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la portée, la rotation dans le sens inverse la réduit.

La charge utile risque d'obliger à rectifier la portée du phare.

Déposer le filtre à air 🔧



- Déposer la selle. (♥ p. 106)
- Enlever les vis ①. Retirer la partie supérieure du carter de filtre ②.




Remarque

Dommages sur le moteur L'air non filtré a une influence négative sur la longévité du moteur.

- Ne jamais utiliser le véhicule sans filtre à air pour éviter que la poussière et les impuretés pénètrent dans le moteur et entraînent une usure précoce.
- Enlever le filtre à air 3.

Poser le filtre à air 🔧




- Vérifier l'usure et la dégradation des pièces. Remplacer les pièces usées ou dégradées.
 Changer le filtre à air lorsqu'il est encrassé ou humide.
- Nettoyer le boîtier du filtre à air.
- Mettre le filtre à air en place.



Infos

Toute la surface du joint **(4)** de filtre à air doit prendre appui sur le carter de filtre à air.

 Accrocher la partie supérieure du carter de filtre 2 à l'avant du carter de filtre à air, puis l'incliner vers le bas.



Mettre les vis 3 en place et serrer.


Indications prescrites

Autres vis châssis

M6 10 Nm (7,4 lbf ft)

Poser la selle. (p. 107)


Système de refroidissement



La pompe à eau • provoque une circulation forcée du liquide de refroidissement dans le moteur.

La pression se formant pendant le chauffage du liquide est réglée par un système de soupapes dans le bouchon du radiateur ②. La dilatation thermique entraîne l'écoulement de l'excédent de liquide de refroidissement dans le réservoir de compensation ③. Si la température baisse, cet excédent est de nouveau aspiré dans le système de refroidissement. La température de liquide de refroidissement indiquée peut être atteinte sans gêner le fonctionnement.

125 °C (257 °F)



Le refroidissement s'effectue par vent relatif et par ventilateur de refroidissement 4 commandé par thermocontact.

Plus la vitesse est faible, plus l'efficacité du refroidissement est réduite. De la même manière, l'encrassement des ailettes du radiateur diminue l'efficacité du refroidissement.

Contrôler l'antigel et le niveau de liquide de refroidissement



Avertissement

Danger de brûlure Pendant le fonctionnement de la moto, le liquide de refroidissement devient très brûlant et est soumis à une forte pression.

 Ne pas ouvrir le radiateur, les durites de refroidissement ni aucun autre composant du système de refroidissement tant que le moteur est encore chaud. Laisser refroidir le moteur et le système de refroidissement. Passer les parties ébouillantées immédiatement à l'eau froide.



Avertissement

Danger d'intoxication Le liquide de refroidissement est toxique et dangereux pour la santé.

Éviter tout contact de liquide de refroidissement avec la peau, les yeux et les vêtements. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Laver immédiatement à l'eau et au savon les parties entrées en contact avec le carburant. En cas d'ingestion de liquide de refroidissement, consulter immédiatement un médecin. Changer immédiatement les vêtements contaminés par le liquide de refroidissement. Tenir le liquide de refroidissement hors de la portée des enfants.



Condition

Le moteur est froid.

- Installer la moto sur une surface plane, utiliser la béquille latérale.
- Retirer le bouchon du réservoir de compensation 1.
- Contrôler l'antigel du liquide de refroidissement.

- » Lorsque l'antigel du liquide de refroidissement ne correspond pas aux indications prescrites :
 - Rectifier l'antigel du liquide de refroidissement.
- Vérifier le niveau de liquide de refroidissement dans le réservoir de compensation.

Le niveau de liquide de refroidissement doit se trouver à peu près à l'endroit indiqué sur la figure ci-dessous.

- » Lorsque le niveau de liquide de refroidissement ne correspond pas aux indications prescrites :
 - Rectifier le niveau de liquide de refroidissement.


Alternative 1

Liquide de refroidissement (* p. 174)

Alternative 2

Liquide de refroidissement (mélange prêt à l'emploi) (* p. 174)

- Mettre le bouchon du réservoir de compensation en place.



- Dévisser le bouchon de radiateur 2.
- Contrôler l'antigel du liquide de refroidissement.

- » Lorsque l'antigel du liquide de refroidissement ne correspond pas aux indications prescrites :
 - Rectifier l'antigel du liquide de refroidissement.
- Vérifier le niveau de liquide de refroidissement dans le système.

Le radiateur doit être entièrement plein.

- Lorsque le niveau de liquide de refroidissement ne correspond pas aux indications prescrites :
 - Rectifier le niveau de liquide de refroidissement et déterminer la cause de la perte de liquide.

Alternative 1

Liquide de refroidissement (* p. 174)

Alternative 2

Liquide de refroidissement (mélange prêt à l'emploi) (* p. 174)

Mettre le bouchon de radiateur en place.

Contrôler le niveau de liquide de refroidissement



Avertissement

Danger de brûlure Pendant le fonctionnement de la moto, le liquide de refroidissement devient très brûlant et est soumis à une forte pression.


 Ne pas ouvrir le radiateur, les durites de refroidissement ni aucun autre composant du système de refroidissement tant que le moteur est encore chaud. Laisser refroidir le moteur et le système de refroidissement. Passer les parties ébouillantées immédiatement à l'eau froide.



Avertissement

Danger d'intoxication Le liquide de refroidissement est toxique et dangereux pour la santé.

Éviter tout contact de liquide de refroidissement avec la peau, les yeux et les vêtements. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Laver immédiatement à l'eau et au savon les parties entrées en contact avec le carburant. En cas d'ingestion de liquide de refroidissement, consulter immédiatement un médecin. Changer immédiatement les vêtements contaminés par le liquide de refroidissement. Tenir le liquide de refroidissement hors de la portée des enfants.



Condition

Le moteur est froid.

- Installer la moto sur une surface plane, utiliser la béquille latérale.
- Vérifier le niveau de liquide de refroidissement dans le réservoir de compensation •.

Le niveau de liquide de refroidissement doit se trouver à peu près à l'endroit indiqué sur la figure ci-dessous.


- » Lorsque le niveau de liquide de refroidissement ne correspond pas aux indications prescrites :
 - Rectifier le niveau de liquide de refroidissement.

Alternative 1

Liquide de refroidissement (* p. 174)

Alternative 2

Liquide de refroidissement (mélange prêt à l'emploi) (* p. 174)



Dévisser le bouchon de radiateur ② et contrôler le niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur.

Le radiateur doit être entièrement plein.

- » Lorsque le niveau de liquide de refroidissement ne correspond pas aux indications prescrites :
 - Rectifier le niveau de liquide de refroidissement et déterminer la cause de la perte de liquide.

Alternative 1

Liquide de refroidissement (* p. 174)

Alternative 2

Liquide de refroidissement (mélange prêt à l'emploi) (p. 174)

Mettre le bouchon de radiateur en place.

Vidanger le liquide de refroidissement 🔏



Avertissement

Danger de brûlure Pendant le fonctionnement de la moto, le liquide de refroidissement devient très brûlant et est soumis à une forte pression.


 Ne pas ouvrir le radiateur, les durites de refroidissement ni aucun autre composant du système de refroidissement tant que le moteur est encore chaud. Laisser refroidir le moteur et le système de refroidissement. Passer les parties ébouillantées immédiatement à l'eau froide.



Avertissement

Danger d'intoxication Le liquide de refroidissement est toxique et dangereux pour la santé.

Éviter tout contact de liquide de refroidissement avec la peau, les yeux et les vêtements. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Laver immédiatement à l'eau et au savon les parties entrées en contact avec le carburant. En cas d'ingestion de liquide de refroidissement, consulter immédiatement un médecin. Changer immédiatement les vêtements contaminés par le liquide de refroidissement. Tenir le liquide de refroidissement hors de la portée des enfants.



- Déposer la protection moteur. (* p. 136)
- Placer la moto en position verticale.
- Placer un récipient approprié sous le moteur.
- Enlever la vis **①**. Enlever le bouchon du système de refroidissement.
- Vidanger entièrement le liquide de refroidissement.
- Installer et serrer la vis

 avec la nouvelle bague d'étanchéité.

 Indications prescrites

Vis de fermeture de l'écoulement de la	M10x1	15 Nm (11,1 lbf ft)
pompe à eau		

- Poser la protection moteur. (≠ p. 137)

Remplir le système de refroidissement 🔏



Avertissement

Danger d'intoxication Le liquide de refroidissement est toxique et dangereux pour la santé.

Éviter tout contact de liquide de refroidissement avec la peau, les yeux et les vêtements. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Laver immédiatement à l'eau et au savon les parties entrées en contact avec le carburant. En cas d'ingestion de liquide de refroidissement, consulter immédiatement un médecin. Changer immédiatement les vêtements contaminés par le liquide de refroidissement. Tenir le liquide de refroidissement hors de la portée des enfants.



- Installer la moto sur une surface plane, utiliser la béquille latérale.
- Enlever le bouchon de radiateur 1.



Remplir de liquide de refroidissement.

Alternative 1

Liquide de refroidissement (p. 174)

Alternative 2

Liquide de refroidissement (mélange prêt à l'emploi) (p. 174)

- Remplir complètement le radiateur de liquide de refroidissement. Mettre le bouchon de radiateur • en place.
- Retirer le bouchon du réservoir de compensation ②, faire l'appoint en liquide de refroidissement jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau indiqué dans la figure.
- Mettre le bouchon du réservoir de compensation en place.





Danger

Danger d'intoxication Les gaz d'échappement sont toxiques et peuvent entraîner la perte de conscience voire la mort.

- Ne laisser tourner le moteur qu'en milieu bien aéré, ne pas démarrer ou ne pas laisser le moteur fonctionner en milieu fermé.
- Démarrer le moteur et le laisser chauffer, jusqu'à ce que la 5e barre de l'indicateur de température s'allume.
- Arrêter et laisser refroidir le moteur.
- À l'issue du refroidissement du moteur, vérifier de nouveau le niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur et dans le réservoir de compensation, puis faire l'appoint, le cas échéant.

Régler la position de base du levier d'embrayage.




Infos

La rotation de la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre fait s'éloigner le levier d'embrayage du guidon.

La rotation de la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre fait se rapprocher le levier d'embrayage du guidon. La plage de réglage est limitée.

Ne tourner la vis de réglage qu'à la main et sans forcer.

Ne pas effectuer de travaux de réglage durant le trajet.




La vis de réglage ● permet de régler la position de base du levier d'embrayage en fonction de la taille de la main du pilote.

Contrôle/rectification du niveau de liquide d'embrayage hydraulique



Infos

Le niveau de liquide augmente au fur et à mesure de l'usure des lamelles de la garniture d'embrayage. Ne pas utiliser de liquide de frein.



- Placer le réservoir de l'embrayage hydraulique sur le guidon en position horizontale.
- Enlever les vis 1.
- Retirer le couvercle 2 avec la membrane 3.
- Contrôler le niveau de liquide.

Niveau de liquide inférieur au bord supérieur du réservoir.

4 mm (0,16 in)


- » Lorsque le niveau de liquide ne correspond pas aux indications prescrites :
 - Rectifier le niveau de liquide de l'embrayage hydraulique.

Huile hydraulique (15) (🕶 p. 173)

- Vérifier l'usure et la dégradation des pièces. Remplacer les pièces usées ou dégradées.

- Positionner le couvercle avec la membrane. Mettre les vis en place et serrer.

Contrôler le jeu du câble d'accélérateur



 Mettre le guidon en position droite. Déplacer légèrement la poignée des gaz et calculer le jeu du câble d'accélérateur.

Jeu du câble d'accélérateur

3... 5 mm (0,12... 0,2 in)

- » Lorsque le jeu du câble d'accélérateur ne correspond pas aux indications prescrites :
 - Régler le jeu du câble d'accélérateur. 🔌 (🕶 p. 136)



Danger


Danger d'intoxication Les gaz d'échappement sont toxiques et peuvent entraîner la perte de conscience voire la mort.

- Ne laisser tourner le moteur qu'en milieu bien aéré, ne pas démarrer ou ne pas laisser le moteur fonctionner en milieu fermé.
- Démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti. Tourner le guidon d'un extrême à l'autre.

Le régime de ralenti doit rester constant.

- » Lorsque le régime de ralenti change :
 - Régler le jeu du câble d'accélérateur. 🔌 (🕶 p. 136)

Régler le jeu du câble d'accélérateur 🔌



- Mettre le guidon en position droite.
- Desserrer le contre-écrou ①.
- Régler le jeu du câble d'accélérateur à l'aide de la vis de réglage 2.
 Indications prescrites

Jeu du câble d'accélérateur	3 5 mm (0,12 0,2 in)

Serrer le contre-écrou ①.

Déposer la protection moteur



- Installer la moto sur une surface plane, utiliser la béquille latérale.
- Retirer les vis **1** à gauche et à droite.
- Retirer la protection moteur en la tirant vers l'avant jusqu'à ce qu'elle sorte de ces fixations.

Poser la protection moteur



- Pousser la protection moteur vers l'arrière dans ses fixations ①.
- Positionner la protection moteur. Mettre les vis en place et serrer.
 Indications prescrites


Autres vis châssis M6 10 Nm (7,4 lbf ft)	ft)
--	-----

Contrôle du niveau d'huile moteur



Infos

Le niveau d'huile moteur doit être contrôlé lorsque le moteur est à la température de fonctionnement.



- Placer la moto à la verticale sur une surface horizontale.

Condition

Le moteur est à la température de fonctionnement.

Contrôler le niveau d'huile du moteur.



Infos

Attendre une minute après avoir arrêté le moteur et ne contrôler qu'ensuite.

Le niveau d'huile moteur doit se trouver entre le bord inférieur et le bord supérieur du regard.

- » Si le niveau d'huile moteur ne se situe pas dans la plage indiquée :
 - Faire l'appoint d'huile moteur. (* p. 144)

Vidange d'huile moteur et remplacement du filtre à huile, nettoyage des crépines d'huile 🔧

- Vidanger l'huile moteur. ⁴ (p. 138)
- Déposer le filtre à huile. ⁴ (p. 139)
- Nettoyer les crépines. ⁴ (♥ p. 141)
- Poser le filtre à huile. ⁴ (p. 141)
- Remplir d'huile moteur. ⁴ (♥ p. 143)

Vidange l'huile moteur 🔧



Avertissement

Danger de brûlure L'huile moteur et l'huile de boîte sont brûlantes en cours de fonctionnement de la moto.

 Porter des vêtements de protection adéquats et des gants de protection. Passer les parties ébouillantées immédiatement à l'eau froide.



Avertissement

Danger pour l'environnement Les composants toxiques polluent l'environnement.


- Éliminer l'huile, les graisses, les détergents, le liquide de frein, les batteries etc. conformément aux règlements en vigueur.




Infos

La vidange d'huile moteur s'effectue moteur chaud.

Déposer la protection moteur. (* p. 136)



- Placer un récipient approprié sous le moteur.
- Enlever la vis de vidange d'huile 1 avec l'aimant et la bague d'étanchéité.
- Laisser l'huile moteur s'écouler entièrement.



- Nettoyer soigneusement la vis de vidange d'huile avec un aimant.
- Vérifier l'usure et la dégradation des pièces. Remplacer les pièces usées ou dégradées.
- Serrer fermement la vis de vidange d'huile avec l'aimant et le joint.
 Indications prescrites

Vis de vidange d'huile et aimant	M12x1,5	20 Nm (14,8 lbf ft)
----------------------------------	---------	---------------------

Dépose du filtre à huile 🔌



Avertissement

Danger de brûlure L'huile moteur et l'huile de boîte sont brûlantes en cours de fonctionnement de la moto.


 Porter des vêtements de protection adéquats et des gants de protection. Passer les parties ébouillantées immédiatement à l'eau froide.



Avertissement

Danger pour l'environnement Les composants toxiques polluent l'environnement.

- Éliminer l'huile, les graisses, les détergents, le liquide de frein, les batteries etc. conformément aux règlements en vigueur.




- Placer un récipient approprié sous le moteur.
- Enlever les vis

 • Enlever le couvercle de filtre à huile

 avec son joint torique.
- Sortir la cartouche 3 du carter du filtre à huile.

Pince à circlips à l'envers (51012011000)




- Enlever les vis **4**. Enlever le couvercle de filtre à huile **5** avec son joint torique.
- Sortir la cartouche 6 du carter du filtre à huile.

Pince à circlips à l'envers (51012011000)

- Laisser l'huile moteur s'écouler entièrement.
- Nettoyer les différentes pièces et la surface étanche.

Pose du filtre à huile 🔧



- Vérifier l'usure et la dégradation des pièces. Remplacer les pièces usées ou dégradées.
- Installer les filtres à huile et •.
- Huiler les joints toriques des filtres à huile. Mettre les couvercles des filtres à huile € et € en place.
- Mettre les vis en place et serrer.
 Indications prescrites

<u>'</u>		
Vis couvercle de filtre à huile	M5	6 Nm (4,4 lbf ft)

Nettoyage des crépines 🔧



Avertissement

Danger de brûlure L'huile moteur et l'huile de boîte sont brûlantes en cours de fonctionnement de la moto.


 Porter des vêtements de protection adéquats et des gants de protection. Passer les parties ébouillantées immédiatement à l'eau froide.




Avertissement

Danger pour l'environnement Les composants toxiques polluent l'environnement.


- Éliminer l'huile, les graisses, les détergents, le liquide de frein, les batteries etc. conformément aux règlements en vigueur.
 - Placer un récipient approprié sous le moteur.



Enlever le bouchon ● et la crépine ● ainsi que les joints toriques.




- Enlever le bouchon 3 et la crépine 4 ainsi que les joints toriques.
- Laisser le reste d'huile moteur s'écouler.
- Nettoyer les différentes pièces et la surface étanche.
- Vérifier l'usure et la dégradation des pièces. Remplacer les pièces usées ou dégradées.



- Positionner la crépine 6 et les joints toriques.
- Mettre le bouchon et le joint torique en place et serrer.
 Indications prescrites

Bouchon tamis à huile	M20x1,5	15 Nm (11,1 lbf ft)
-----------------------	---------	---------------------



- Positionner la crépine et les joints toriques.
- Mettre le bouchon 8 et le joint torique en place et serrer.
 Indications prescrites


Bouchon tamis à huile	M20x1,5	15 Nm (11,1 lbf ft)
-----------------------	---------	---------------------

Remplir d'huile moteur 🔧



Infos

Une trop faible quantité d'huile moteur ou une huile de moindre qualité provoque une usure prématurée du moteur.



Huile moteur (SAE 10W/60) (← p. 173)

- Mettre le bouchon de remplissage à joint torique • en place et serrer.



Danger

Danger d'intoxication Les gaz d'échappement sont toxiques et peuvent entraîner la perte de conscience voire la mort.

- Ne laisser tourner le moteur qu'en milieu bien aéré, ne pas démarrer ou ne pas laisser le moteur fonctionner en milieu fermé.
- Démarrer le moteur et vérifier l'étanchéité.
- Poser la protection moteur. (♥ p. 137)


Contrôler le niveau d'huile du moteur. (* p. 137)

Faire l'appoint d'huile moteur



Infos

Une trop faible quantité d'huile moteur ou une huile de basse qualité provoque une usure prématurée du moteur.



Huile moteur (SAE 10W/60) (***** p. 173)

- Mettre le bouchon de remplissage à joint torique ● en place et serrer.



Danger

Danger d'intoxication Les gaz d'échappement sont toxiques et peuvent entraîner la perte de conscience voire la mort.

- Ne laisser tourner le moteur qu'en milieu bien aéré, ne pas démarrer ou ne pas laisser le moteur fonctionner en milieu fermé.
- Démarrer le moteur et vérifier l'étanchéité.
- Contrôler le niveau d'huile du moteur. (♥ p. 137)

Défaut	Cause possible	Mesure
Le moteur ne tourne pas à actionnement du bouton de démarrage	Erreur de manipulation	 Procéder aux étapes nécessaires au démarrage. (* p. 44)
	Batterie déchargée	- Charger la batterie. ❖ (♥ p. 109)
		 Faire constater la cause du déchargement de la batterie.
	Fusible 1 , 2 , 3 , ou 4 fondu	 Remplacer les fusibles des divers consommateurs. (♥ p. 113)
	Fusible général fondu	 Remplacer le fusible général. (♥ p. 111)
	Contacteur-antivol ou bouton d'arrêt d'ur- gence défectueux	 Faire contrôler le contacteur-antivol ou le bouton d'arrêt d'urgence.
	Système de démarreur de sécurité défectueux	 Faire contrôler le système de démarreur de sécurité.
Le moteur ne tourne que si le levier d'em-	Un rapport a été enclenché	 Mettre la boîte de vitesses au point mort.
brayage est tiré	Un rapport a été enclenché et la béquille latérale est dépliée	Mettre la boîte de vitesses au point mort.
	Système de démarreur de sécurité défectueux	 Faire contrôler le système de démarreur de sécurité.
Le moteur tourne bien qu'un rapport ait été enclenché	Système de démarreur de sécurité défectueux	 Faire contrôler le système de démarreur de sécurité.
Le moteur est entraîné mais ne démarre pas.	Erreur de manipulation	 Procéder aux étapes nécessaires au démarrage. (p. 44)
	Fusible 4 fondu	 Remplacer les fusibles des divers consommateurs. (♥ p. 113)
	Couplage du raccord de durite d'essence non raccordé	Raccorder le couplage de raccord de durite d'essence.

Défaut	Cause possible	Mesure
Le moteur est entraîné mais ne démarre pas.	Oxydation de cosse du faisceau de câble	 Nettoyer les cosses et les traiter avec un aérosol anti-humidité.
	Erreur au niveau du système d'injection de carburant	 Faire lire les erreurs en mémoire à l'aide du boîtier diagnostic KTM et les élimi- ner.
Le moteur ne tire pas.	Filtre à air très encrassé	- Faire remplacer le filtre à air.
	Filtre à essence très encrassé	Faire remplacer le filtre à essence.
	Erreur au niveau du système d'injection de carburant	 Faire lire les erreurs en mémoire à l'aide du boîtier diagnostic KTM et les élimi- ner.
Le moteur chauffe.	Liquide de refroidissement insuffisant	Vérifier que le système de refroidissement ne fuit pas.
		 Contrôler le niveau de liquide de refroi- dissement. (* p. 128)
	Ailettes de radiateur largement recouvertes de boue	Nettoyer le radiateur.
	Formation de mousse dans le système de refroidissement	 Vidanger le liquide de refroidissement. → (p. 130)
		 Remplir le système de refroidissement. ♣ (p. 131)
	Conduite de système de refroidissement pliée ou endommagée	 Faire remplacer la conduite du système de refroidissement.
	Thermostat défectueux	Faire vérifier le thermostat.
	Fusible 5 fondu	 Remplacer les fusibles des divers consommateurs. (♣ p. 113)
	Système de refroidissement défectueux	 Faire vérifier le système de refroidissement.

Défaut	Cause possible	Mesure
Le moteur chauffe.	Air dans le système de refroidissement	 Remplir le système de refroidissement. ♣ (p. 131)
La FI lampe-témoin (MIL) s'allume ou clignote	Erreur au niveau du système d'injection de carburant	 Faire lire les erreurs en mémoire à l'aide du boîtier diagnostic KTM et les élimi- ner.
Le moteur s'arrête en cours de route	Insuffisance de carburant	 Faire le plein de carburant. (♣ p. 52)
	Fusible 1, 2 ou 4 fondu	 Remplacer les fusibles des divers consommateurs. (♥ p. 113)
Consommation d'huile élevée	La conduite d'aération du moteur est pliée	 Poser la conduite d'aération de telle sorte qu'elle ne soit pas pliée, la rem- placer le cas échéant.
	Niveau d'huile trop haut	 Contrôler le niveau d'huile du moteur. (♥ p. 137)
	Huile de moteur trop fluide (viscosité)	 Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre à huile, nettoyer les crépines d'huile.
Le phare et la veilleuse ne fonctionnent pas	Fusible 7 fondu	 Remplacer les fusibles des divers consommateurs. (♥ p. 113)
Les clignotants, le feu de stop et l'avertis- seur sonore ne fonctionnent pas	Fusible 6 fondu	 Remplacer les fusibles des divers consommateurs. (♥ p. 113)
L'heure n'est plus affichée ou l'est incor- rectement	Fusible 2 fondu	Remplacer les fusibles des divers consommateurs. (♣ p. 113) Pérler libeure (♣ p. 20) Pérler libeure (♣ p. 20)
		- Régler l'heure. (♥ p. 29)
Batterie déchargée	Allumage resté actif à l'issue de l'arrêt du véhicule	- Charger la batterie. ❖ (▼ p. 109)
	La batterie n'est pas chargée par le généra- teur	Faire vérifier la tension de charge.

Défaut	Cause possible	Mesure
L'écran du tableau de bord n'affiche rien	Fusible 1 fondu	- Remplacer les fusibles des divers consommateurs. (♣ p. 113)
L'indicateur de vitesse ne fonctionne pas sur le tableau de bord	Le faisceau de câbles de l'indicateur de vitesse est endommagé ou oxydation de la cosse.	Faire contrôler le faisceau de câbles et la cosse.

Panne	Description	Cause possible	Mesure
02	FI lampe-témoin (MIL) clignote 2x brièvement	Dysfonctionement dans le cir- cuit de commande de généra- teur d'impulsion	 Contrôler le générateur d'im- pulsions.
06	FI lampe-témoin (MIL) clignote 6x brièvement	Signal d'entrée de capteur de position de papillon trop faible/élevé	 Contrôler le capteur de position du papillon.
08	FI lampe-témoin (MIL) clignote 8x brièvement	Signal d'entrée du capteur de poignée de gaz trop faible/élevé	 Contrôler la manette des gaz.
09	FI lampe-témoin (MIL) clignote 9x brièvement	Signal d'entrée de pipe d'admission de capteur de pression trop faible/élevé	 Contrôler la pipe d'admission du capteur de pression.
12	FI lampe-témoin (MIL) clignote 1x longtemps, 2x brièvement	Signal d'entrée de capteur de température du liquide de refroidissement trop faible/élevé	 Contrôler la sonde de température du liquide de refroidissement.
13	FI lampe-témoin (MIL) clignote 1x longtemps, 3x brièvement	Signal d'entrée de capteur de température d'air aspiré trop faible/élevé	 Contrôler le capteur de tem- pérature d'air aspiré.
14	FI lampe-témoin (MIL) clignote 1x longtemps, 4x brièvement	Signal d'entrée de capteur de pression d'air ambiant trop faible/élevé	 Contrôler le capteur de pression de l'air ambiant.
15	FI lampe-témoin (MIL) clignote 1x longtemps, 5x brièvement	Signal d'entrée du capteur d'angle d'inclinaison trop faible/élevé	 Contrôler le capteur d'incli- naison.
17	FI lampe-témoin (MIL) clignote 1x longtemps, 7x brièvement	Dysfonctionnement du circuit de commande de la sonde lambda	 Contrôler la sonde lambda.

Panne	Description	Cause possible	Mesure
24	FI lampe-témoin (MIL) clignote 2x longtemps, 4x brièvement	Dysfonctionnement du circuit de commande d'alimentation du boîtier de commande d'injection électronique	 Contrôler le boîtier de com- mande d'injection électro- nique.
25	FI lampe-témoin (MIL) clignote 2x longtemps, 5x brièvement	Dysfonctionnement du circuit de commande du commutateur de béquille latérale	 Contrôler le commutateur de béquille latérale.
26	FI lampe-témoin (MIL) clignote 2x longtemps, 6x brièvement	Dysfonctionnement du circuit de commande de papillon à capteur à effet Hall	 Contrôler le boîtier de commande de papillon à effet de Hall.
27	FI lampe-témoin (MIL) clignote 2x longtemps, 7x brièvement	Dysfonctionnement du circuit de commande d'alimentation du boîtier de commande papillon	 Contrôler l'alimentation du boîtier de commande du papillon.
33	FI lampe-témoin (MIL) clignote 3x longtemps, 3x brièvement	Dysfonctionnement du circuit d'injecteur	- Contrôler l'injecteur.
37	FI lampe-témoin (MIL) clignote 3x longtemps, 7x brièvement	Dysfonctionnement du circuit de commande de bobine	- Contrôler la bobine. 🔏
41	FI lampe-témoin (MIL) clignote 4x longtemps, 1x brièvement	Interruption/court-circuit dans le circuit de commande de la pompe à essence	Contrôler la commande de la pompe à essence.
45	FI lampe-témoin (MIL) clignote 4x longtemps, 5x brièvement	Dysfonctionnement ou court- circuit après un plus dans le circuit chauffage-sonde lambda	 Contrôler la sonde lambda de chauffage.
54	FI lampe-témoin (MIL) clignote 5x longtemps, 4x brièvement	Interruption/court-circuit dans le circuit de soupape à air secondaire	 Contrôler la soupape à air secondaire.

Panne	Description	Cause possible	Mesure
55	FI lampe-témoin (MIL) clignote 5x longtemps, 5x brièvement	Dysfonctionnement du circuit command de pilotage du boîtier de commande papillon (interne)	 Contrôler le boîtier de com- mande du papillon.
58	FI lampe-témoin (MIL) clignote 5x longtemps, 8x brièvement	Dysfonctionnement de l'acti- vation du poumon papillon en	 Contrôler le boîtier de commande du papillon.
		mode EPT	 Contrôler le boîtier de com- mande d'injection électro- nique.
60	FI lampe-témoin (MIL) clignote 6x longtemps	Dysfonctionnement du circuit du poumon papillon	 Contrôler le poumon papillon.
68	FI lampe-témoin (MIL) clignote 6x longtemps, 8x brièvement	Fuite au niveau du raccord de pipe d'admission de capteur de pression	 Contrôler le raccord de la pipe d'admission du capteur de pression.
90	FI lampe-témoin (MIL) clignote 9x longtemps	Position de papillon des gaz non plausible	 Contrôler la position du papillon.
91	FI lampe-témoin (MIL) clignote 9x longtemps, 1x brièvement	Dysfonctionnement de commu- nication bus CAN	 Contrôler la communication bus CAN.
92	FI lampe-témoin (MIL) clignote 9x longtemps, 2x brièvement	Dysfonctionnement du circuit de commande d'alimentation du boîtier de commande papillon (interne)	- Contrôler le boîtier de com- mande du papillon.

NETTOYAGE 152

Nettoyage de la moto

Remarque

Détérioration du matériel Détérioration et destruction de composants dues aux nettoyeurs à haute pression.

 Ne jamais nettoyer la moto au moyen d'un nettoyeur haute pression ou bien d'un jet d'eau puissant. De par la puissance, l'eau peut pénétrer dans les composants électriques, les raccords électriques, les câbles Bowden, les roulements etc. et occasionner des perturbations, voire détruire ces composants.



Avertissement

Danger pour l'environnement Les composants toxiques polluent l'environnement.

- Éliminer l'huile, les graisses, les détergents, le liquide de frein, les batteries etc. conformément aux règlements en vigueur.



Infos

Nettoyer régulièrement la machine pour qu'elle conserve sa valeur et son bel aspect pendant longtemps. Pendant le nettoyage, éviter l'influence du rayonnement solaire direct sur la machine.

- Avant tout nettoyage, boucher le tuyau d'échappement pour éviter que de l'eau n'y pénètre.
- Enlever les plus grosses salissures avec un jet d'eau de puissance moyenne.
- Vaporiser les parties très sales avec un détergent spécial pour motos, tel qu'on en trouve dans le commerce, et les traiter en outre avec un pinceau.

Nettoyant spécial moto (p. 177)



Infos

Utiliser une éponge douce et de l'eau chaude avec un détergent spécial pour motos, comme on en trouve dans le commerce. Si le véhicule a été utilisé après un épandage de sel de déneigement, le nettoyer à l'eau froide. De l'eau chaude renforcerait encore l'action du sel.

- Après avoir rincé à fond la moto au jet d'eau faible pression, la sécher à l'air comprimé et avec un chiffon.



Avertissement

Risque d'accident Freinage réduit en raison de freins mouillés ou encrassés.

- Sécher les freins mouillés ou nettoyer les freins encrassés en freinant prudemment.
- Après le nettoyage, rouler sur un courte distance de manière à ce que le moteur atteigne sa température normale de fonctionnement, et actionner également les freins.



Infos

Ainsi, la chaleur permet à l'eau de s'évaporer même dans les endroits les plus inaccessibles du moteur et des freins.

- Repousser les capuchons de protection du guidon de manière à ce que l'eau éventuellement infiltrée puisse s'évaporer.
- Quand la machine a refroidi, il convient de huiler ou de graisser toutes les articulations et les pièces en frottement.
- Nettoyer la chaîne. (* p. 72)
- Traiter les pièces métalliques (sauf les disques de frein et le tuyau d'échappement) avec un produit anticorrosif.

Produits d'entretien et de maintenance pour les métaux, le caoutchouc et les plastiques (* p. 177)

- Traiter tous les composants peints avec un produit d'entretien doux spécial pour peintures.

Polish super brillant pour peintures (* p. 177)

Afin d'éviter les problèmes électriques, il convient de traiter les contacts électriques et les boutons avec un aérosol spécial.

Aérosol anti-humidité (* p. 176)

Huiler le contacteur-antivol.

Lubrifiant universel en aérosol (* p. 176)

Conservation contre usure hiver



Infos

Lors d'une utilisation de la moto en hiver, ne pas oublier la présence de sel de déneigement. Il convient donc de prendre les mesures qui s'imposent pour la protéger contre ce sel aggressif.

Si le véhicule a été utilisé après un épandage de sel de déneigement, le nettoyer à l'eau froide. De l'eau chaude renforcerait encore l'action du sel.

- Nettoyer la moto. (* p. 152)
- Le moteur, le bras oscillant et autres pièces dénudées ou les pièces galvanisées (exception faite des disques de freins) doivent être traités à l'aide d'un produit anticorrosif.



Infos

Aucun produit anticorrosif ne doit entrer en contact avec les disques de freins, car cela réduirait fortement l'effet de freinage. À l'issue de trajets réalisées sur des routes ayant fait l'objet d'un épandage de sel de déneigement, nettoyer à fond la moto à l'eau froide et bien la sécher.

Nettoyer la chaîne. (* p. 72)

Remisage



Infos

Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, il est préférable d'effectuer (ou de faire effectuer) les travaux suivants.

Avant de remiser la machine, vérifier l'état d'usure et le bon fonctionnement de tous les éléments. Il est préférable de faire effectuer l'entretien, les réparations et les transformations durant la morte saison, car les ateliers sont alors moins chargés. L'attente est ainsi moins longue qu'en début de saison.

- Dans la mesure du possible, rouler jusqu'à ce que le réservoir soit vide pour pouvoir le remplir de carburant frais à la remise en service du véhicule.
- Nettoyer la moto. (* p. 152)
- Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre à huile, nettoyer les crépines d'huile. ⁴ (p. 138)
- Contrôler l'antigel et le niveau de liquide de refroidissement. (♥ p. 126)
- Contrôler la pression d'air des pneus. (♥ p. 104)
- Charger la batterie. 🔌 (🕶 p. 109)

Indications prescrites

Température de stockage de la batterie sans rayonnement direct	0 35 °C (32 95 °F)
du soleil	

Le lieu de stockage doit être sec et non soumis à des écarts importants de température.



Infos

KTM recommande de placer la moto sur un lève-moto.

Béquiller la moto. (* p. 58)

REMISAGE 156

- Couvrir la moto d'une bâche ou d'une couverture perméables à l'air.



Infos

N'utiliser en aucun cas de bâches étanches, qui retiennent l'humidité et entraînent la corrosion.

Ne jamais faire tourner le moteur d'une moto remisée pour un court instant. En effet, il n'atteint pas sa température normale de fonctionnement, si bien que la vapeur d'eau issue de la combustion se condense et fait rouiller les soupapes et l'échappement.

Mise en service après le remisage

- Descendre la moto du lève-moto. (♥ p. 58)
- Charger la batterie. ⁴ (♥ p. 109)
- Poser la batterie. ⁴ (♥ p. 108)
- Régler l'heure. (♥ p. 29)
- Faire le plein de carburant. (♥ p. 52)
- Procéder à des contrôles avant toute mise en service. (♥ p. 43)
- Effectuer un essai sur route.

Monocylindre 4-temps à refroidissement liquide	
654 cm ³ (39,91 cu in)	
80 mm (3,15 in)	
102 mm (4,02 in)	
11,8:1	
OHC, 4 soupapes commandées par culbuteur, entraînement par chaîne	
40 mm (1,57 in)	
34 mm (1,34 in)	
0,07 0,13 mm (0,0028 0,0051 in)	
2 roulements à rouleaux	
Roulement à aiguilles	
Douille en bronze	
Alliage léger, forgé	
1 segment en L, 1 segment à face conique, 1 segment racleur	
Graissage sous pression avec deux pompes à rotor	
36:79	
Embrayage antihopping APTC en bain d'huile / à actionnement hydraulique	
Boîte 6 vitesses à crabots	
14:35	
16:28	
21:28	
21:23	

5e vitesse	23:22
6e vitesse	23:20
Alimentation	Injection de carburant électronique
Système d'allumage	à DC-CDI sans rupteur, avance numérique
Générateur	12 V, 224 W
Bougie d'allumage	NGK LKAR 8AI - 9
Distance entre les électrodes des bougies	0,9 mm (0,035 in)
Système de refroidissement	Refroidissement liquide, circulation permanente du liquide de refroidissement grâce à une pompe à eau
Auxiliaire de démarrage	Démarreur électrique, décompresseur automatique

Quantité de remplissage - huile moteur

Huile moteur	1,70 l (1,8 qt.)	Huile moteur (SAE 10W/60) (p . 173)
--------------	------------------	---

Quantité de remplissage - liquide de refroidissement

Liquide de refroidissement	1,20 l (1,27 qt.)	Liquide de refroidissement (p. 174)		
		Liquide de refroidissement (mélange prêt à l'emploi) (p. 174)		

Vis de fermeture d'écoulement d'huile	avec bifurcation	9 Nm (6,6 lbf ft)	Loctite [®] 243™
Vis fixation des clapets	M3	2,5 Nm (1,84 lbf ft)	Loctite® 243™
Gicleur de graissage de la bielle	M4	2 Nm (1,5 lbf ft)	Loctite® 243™
Collier de serrage de la pipe d'admission	M4	1,5 Nm (1,11 lbf ft)	-
Vis tôle de recouvrement pour le retour d'huile	M5	6 Nm (4,4 lbf ft)	-
Vis couvercle de ventilation sur le couvre-culasse	M5	3 Nm (2,2 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis de capteur d'indicateur de rapport	M5	5 Nm (3,7 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis ressort d'embrayage	M5	6 Nm (4,4 lbf ft)	-
Vis sécurité de palier	M5	6 Nm (4,4 lbf ft)	Loctite® 648™
Vis couvercle de filtre à huile	M5	6 Nm (4,4 lbf ft)	-
Vis couvercle pompe à huile	M5	6 Nm (4,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Gicleur de refroidissement du piston	M6x0,75	4 Nm (3 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis levier de verrouillage	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis de levier de décompression automatique	M6	3 4 Nm (2,2 3 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis sécurité axiale de l'arbre à cames	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis guide de chaîne	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis couvercle du générateur	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Vis couvercle du générateur (alésage débouchant de carter de chaîne)	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite [®] 243™
Vis générateur d'impulsions	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis axe de culbuteur	M6	12 Nm (8,9 lbf ft)	_
Vis carter d'embrayage	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	_

Vis cylindre récepteur d'embrayage	M6x20	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis cylindre récepteur d'embrayage	M6x35	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Vis carter de moteur	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Vis blocage sélecteur	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis sélecteur	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 222
Vis guide de tension de chaîne	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis démarreur électrique	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis fixation stator	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis corps de thermostat	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis couvercle de soupape	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	_
Vis couvercle pompe à eau	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Vis turbine de pompe à eau	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis cylindre	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis culasse	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis prise de dépression	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Goujon bride de pot d'échappement	M8	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis en bout de fixation de vilebrequin	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)	-
Vis déverrouillage tendeur de chaîne de distribution	M10x1	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Vis de fermeture de l'écoulement de la pompe à eau	M10x1	15 Nm (11,1 lbf ft)	-
Vis de fermeture de l'écoulement d'huile pour radiateur à huile	M10x1	15 Nm (11,1 lbf ft)	-
Vis de fermeture d'écoulement d'huile	M10x1	15 Nm (11,1 lbf ft)	Loctite® 243™

Vis culasse	M10	Ordre de serrage: Serrer en diagonale, en commencant par la vis arrière du carter de chaîne. 1re étape 15 Nm (11,1 lbf ft) 2e étape 30 Nm (22,1 lbf ft) 3e étape 45 Nm (33,2 lbf ft) 4e étape 60 Nm (44,3 lbf ft)	huilé avec de l'huile moteur
Bougie d'allumage	M12x1,25	17 Nm (12,5 lbf ft)	_
Sonde de température de liquide de refroidissement au niveau de la culasse	M12x1,5	12 Nm (8,9 lbf ft)	-
Vis de vidange d'huile et aimant	M12x1,5	20 Nm (14,8 lbf ft)	_
Bouchon de la soupape de réglage de la pression d'huile	M12x1,5	20 Nm (14,8 lbf ft)	-
Vis de fermeture d'écoulement d'huile	M14x1,5	15 Nm (11,1 lbf ft)	Loctite® 243™
Raccord fileté de carter moteur	M16x1,5	25 Nm (18,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Écrou rotor d'allumage	M18x1,5	100 Nm (73,8 lbf ft)	_
Écrou de pignon de chaîne	M20x1,5	60 Nm (44,3 lbf ft)	Loctite® 243™
Écrou de cloche d'embrayage	M20x1,5	100 Nm (73,8 lbf ft)	Loctite [®] 243™
Écrou pignon de distribution	M20LHx1,5	100 Nm (73,8 lbf ft)	Loctite® 243™
Bouchon tamis à huile	M20x1,5	15 Nm (11,1 lbf ft)	-
Vis de fermeture tendeur chaîne de distribution	M20x1,5	25 Nm (18,4 lbf ft)	-
Vis dans le couvercle du générateur	M24x1,5	8 Nm (5,9 lbf ft)	_

ı	20	MI	N.	Ére	•	001	IDLE	0 01		AAF	140	TELID
ı	JU	N	N	EE3) -	GUL	JPLE	2 2I	:KK/	4GE	MU	TEUR

162

Bouchon thermostat d'huile M24x1,5 15 Nm (11,1 lbf ft) –

Cadre	Cadre en treillis en tubes d'acier au chrome molybdène, poudré	
Fourche	WP 4860 MXMA	
Amortisseur	WP Suspension 4618 avec Pro-Lever renvoi d'angle	
Débattement	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
avant	250 mm (9,84 in)	
arrière	250 mm (9,84 in)	
Système de frein		
avant	Frein à disque avec étrier à deux pistons, disque de frein de type « flottant »	
arrière	Frein à disque avec étrier à un piston, disque de frein de type « flottant »	
Diamètre disques de frein	<u>'</u>	
avant	300 mm (11,81 in)	
arrière	240 mm (9,45 in)	
Usure limite disques de frein	·	
avant	4,5 mm (0,177 in)	
arrière	3,5 mm (0,138 in)	
Pression des pneus sur route en solo	•	
avant	1,8 bar (26 psi)	
arrière	1,8 bar (26 psi)	
Pression d'air des pneus avec passager / charge utile	maximale	
avant	2,0 bar (29 psi)	
arrière	2,2 bar (32 psi)	
Pression d'air des pneus, hors piste, en solo		
avant	1,5 bar (22 psi)	

arrière	1,5 bar (22 psi)
Rapport roue arrière	15:45
Chaîne	Joint en X 5/8 x 1/4"
Angle de chasse	63°
Empattement	1.498±15 mm (58,98±0,59 in)
Hauteur du siège à vide	910 mm (35,83 in)
Garde au sol à vide	300 mm (11,81 in)
Poids sans carburant	138,5 kg (305,3 lb.)
Charge maximale admissible sur l'axe avant	150 kg (331 lb.)
Charge maximale admissible sur l'axe arrière	200 kg (441 lb.)
Poids total roulant autorisé	350 kg (772 lb.)

Batterie	YTZ10S	Tension de la batterie: 12 V Capacité nominale: 8,6 Ah Sans entretien
Fusible	58011109130	30 A
Fusible	75011088015	15 A
Fusible	75011088010	10 A

Lampes utilisées

Phare	H4/P43t	12 V 60/55 W
Veilleuse	W2,1x9,5d	12 V 5 W
Éclairage du tableau de bord et des témoins	LED	

Clignotant	BA15s	12 V 10 W
Feu stop - feu arrière	LED	
Éclairage de plaque	W2,1x9,5d	12 V 5 W

Pneu avant	Pneu arrière	
90/90 - 21 54 H TL Metzeler Enduro 3 Sahara	140/80 - 18 70 H TL Metzeler Enduro 3 Sahara	
Pour plus d'informations, consulter la rubrique SAV, sous les points suivants: http://www.ktm.com		

Quantité de remplissage - carburant

Capacité du réservoir de carbu- rant	12 I (3,2 US gal)	Supercarburant sans plomb (ROZ 95 / RON 95 / PON 91) (** p. 175)
Réserve de carburant		2,5 (2,6 qt.)

Référence de la fourche	14.18.7D.11
Fourche	WP 4860 MXMA
Amortissement en compression	
Confort	20 clics
Standard	15 clics
Sport	10 clics
Charge utile maximale	10 clics
Amortissement de détente	
Confort	20 clics
Standard	15 clics
Sport	10 clics
Charge utile maximale	10 clics
Longueur de ressort avec fourreau(x) de prétension	472 mm (18,58 in)
Taux d'élasticité	
Poids du pilote: 75 85 kg (165 187 lb.)	5,4 N/mm (30,8 lb/in)
Longueur de la chambre d'air	110±20 mm (4,33±0,79 in)
Longueur de fourche	890 mm (35,04 in)
Huile de fourche (p. 173)	SAE 5

Référence de l'amortisseur	15.18.7D.11
Amortisseur	WP Suspension 4618 avec Pro-Lever renvoi d'angle
Amortissement en compression Grande Vitesse	•
Confort	2 tours
Standard	1,5 tours
Sport	1 tour
Charge utile maximale	1 tour
Amortissement en compression Petite Vitesse	
Confort	20 clics
Standard	15 clics
Sport	10 clics
Charge utile maximale	10 clics
Amortissement de détente	
Confort	20 clics
Standard	15 clics
Sport	10 clics
Charge utile maximale	10 clics
Prétension du ressort	19 mm (0,75 in)
Taux d'élasticité	•
Poids du pilote: 75 85 kg (165 187 lb.)	80 N/mm (457 lb/in)
Longueur de ressort	220 mm (8,66 in)
Pression gaz	10 bar (145 psi)
Enfoncement en statique	25 mm (0,98 in)
Enfoncement en charge	80 90 mm (3,15 3,54 in)

Longueur de montage

395 mm (15,55 in)

	1	1	T
Autres vis châssis	M5	4 Nm (3 lbf ft)	-
Vis de rayon roue avant	M5	4 Nm (3 lbf ft)	_
Vis de rayon roue arrière	M5	4 Nm (3 lbf ft)	-
Vis plaque de protection thermique d'échappement	M5	8 Nm (5,9 lbf ft)	-
Vis support électrique	M5	3 Nm (2,2 lbf ft)	-
Vis d'appui de frein à pied	M5	6 Nm (4,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis pompe à essence	M5	6 Nm (4,4 lbf ft)	-
Vis de sonde de niveau d'essence	M5	3 Nm (2,2 lbf ft)	-
Vis cache latéral	M5	2 Nm (1,5 lbf ft)	-
Vis plaque-phare	M5	5 Nm (3,7 lbf ft)	-
Vis commutateur de béquille latérale	M5	3 Nm (2,2 lbf ft)	-
Vis serrure de selle	M5	3 Nm (2,2 lbf ft)	Loctite® 222
Vis câble de démarreur vers démarreur	M5	3 Nm (2,2 lbf ft)	-
Écrou pour vis de cylindre de frein à pied	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Autres écrous châssis	M6	15 Nm (11,1 lbf ft)	-
Autres vis sur le réservoir de carburant	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)	-
Autres vis châssis	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Vis réservoir de liquide de frein de la roue arrière	M6	5 Nm (3,7 lbf ft)	-
Vis disque de frein arrière	M6	14 Nm (10,3 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis disque de frein avant	M6	14 Nm (10,3 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis porte-plaque en bas	M6	8 Nm (5,9 lbf ft)	-

Vis rotule tige sur cylindre de frein à pédale	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis fixation de radiateur	M6	5 Nm (3,7 lbf ft)	-
Vis de support magnétique de béquille latérale	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite [®] 243™
Vis régulateur de tension/redresseur	M6	8 Nm (5,9 lbf ft)	-
Vis soupape système de refroidissement SLS	M6	4 Nm (3 lbf ft)	-
Vis contacteur	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Écrou vis de couronne	M8	35 Nm (25,8 lbf ft)	Loctite® 243™
Écrou collecteur/culasse	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)	Pâte de cuivre
Autres écrous châssis	M8	30 Nm (22,1 lbf ft)	-
Autres vis châssis	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)	-
Vis de collier d'échappement de silen- cieux arrière	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)	-
Vis étrier de frein avant	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis support de silencieux arrière	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)	-
Vis support de silencieux arrière au niveau du réservoir de carburant	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis support de repose-pied arrière	M8x16	25 Nm (18,4 lbf ft)	-
Vis support de repose-pied avant	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)	-
Vis fixation à ressort du support de béquille	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)	Loctite® 243 [™]
Vis té supérieur de fourche	M8	17 Nm (12,5 lbf ft)	-
Vis té inférieur de fourche	M8	12 Nm (8,9 lbf ft)	-
Vis fixation de l'axe de roue avant	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)	-

Vis tube de fourche	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)	Loctite [®] 243™
Vis poignée de retenue	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)	_
Vis porte-porte plaque en haut	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)	-
Vis réservoir de carburant en haut	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis réservoir de carburant en bas	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)	_
Vis bride de serrage de guidon	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis support de béquille	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)	-
Vis levier de jonction/cadre	M8	30 Nm (22,1 lbf ft)	_
Autres écrous châssis	M10	50 Nm (36,9 lbf ft)	_
Autres vis châssis	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)	_
Vis du support moteur	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis amortisseur en haut	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis amortisseur en bas	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)	Loctite [®] 243™
Vis pédale de frein arrière	M10LH	25 Nm (18,4 lbf ft)	Loctite® 243™
Vis fixation de guidon	M10	40 Nm (29,5 lbf ft)	_
Vis support moteur/cadre	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)	_
Vis béquille latérale	M10	35 Nm (25,8 lbf ft)	Loctite® 243™
Sonde lambda	M12x1,25	24,5 Nm (18,07 lbf ft)	_
Vis axe de bras oscillant	M12x1,75	80 Nm (59 lbf ft)	_
Écrou levier de jonction/levier articulé	M14x1,5	100 Nm (73,8 lbf ft)	-
Écrou levier articulé bras oscillant	M14x1,5	100 Nm (73,8 lbf ft)	-
Vis tête de direction en haut	M20x1,5	10 Nm (7,4 lbf ft)	-
Vis tête de direction en bas	M20x1,5	60 Nm (44,3 lbf ft)	Loctite [®] 243™
Vis axe avant	M24x1,5	40 Nm (29,5 lbf ft)	-

_ 4	_		_		
			FC	DADTIE	· AVALE
HILIMAN		1:11111		PARIIE	-CYCLE
DOMIN	_LJ -	UUUI I	LU		U I ULL

,			
Écrou axe arrière	M25x1,5	90 Nm (66,4 lbf ft)	_
20.00 0.00		,	

Huile de fourche (SAE 5)

vers

SAE (♥ p. 178) (SAE 5)

Indications prescrites

N'utiliser que des huiles répondant aux normes spécifiées (voir les indications sur le bidon) et possédant les propriétés correspondantes. KTM recommande les produits Motorex[®].

Fournisseur Motorex®

- Racing Fork Oil

Huile hydraulique (15)

vers

ISO VG (15)

Indications prescrites

N'utiliser qu'une huile hydraulique répondant à la norme spécifiée (voir les indications sur le bidon) et possédant les propriétés correspondantes. KTM recommande les produits Motorex[®].

Fournisseur

Motorex®

Hydraulic Fluid 75

Huile moteur (SAE 10W/60)

vers

- JASO T903 MA (* p. 178)
- SAE (p. 178) (SAE 10W/60)

Indications prescrites

N'utiliser que des huiles moteur répondant aux normes spécifiées (voir les indications sur le bidon) et possédant les propriétés correspondantes. KTM recommande les produits Motorex[®].

Huile moteur synthétique

Fournisseur Motorex®

Cross Power 4T

Liquide de frein DOT 4 / DOT 5.1

vers

DOT

Indications prescrites

N'utiliser qu'un liquide de frein répondant à la norme spécifiée (voir les indications sur le bidon) et possédant les propriétés correspondantes. KTM recommande les produits Castrol et Motorex[®].

Fournisseur

Castrol

RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4

Motorex[®]

- Brake Fluid DOT 5.1

Liquide de refroidissement

Indications prescrites

 N'utiliser qu'un liquide de refroidissement approprié (même dans les pays chauds). Un antigel de mauvaise qualité risque d'entraîner la corrosion et la formation de mousse. KTM recommande les produits **Motorex**[®].

Mélange

Protection antigel: -2545 °C (-13	50 % Produits anticorrosion/antigel
−49 °F)	50 % Eau distillée

Liquide de refroidissement (mélange prêt à l'emploi)

Protection antigel	-40 °C (-40 °F)	

Fournisseur Motorex®

Anti Freeze

Supercarburant sans plomb (ROZ 95 / RON 95 / PON 91)

vers

- DIN EN 228 (ROZ 95 / RON 95 / PON 91)

Aérosol anti-humidité

Indications prescrites

KTM recommande les produits Motorex[®].

Fournisseur

Motorex®

Accu Contact

Aérosol pour chaîne Offroad

Indications prescrites

KTM recommande les produits Motorex[®].

Fournisseur

Motorex[®]

- Chain Lube 622

Graisse longue durée

Indications prescrites

KTM recommande les produits Motorex[®].

Fournisseur

Motorex[®]

- Long Therm 2000

Lubrifiant universel en aérosol

Indications prescrites

KTM recommande les produits Motorex[®].

Fournisseur

Motorex®

Joker 440 Universal

Nettoyant pour chaîne

Indications prescrites

KTM recommande les produits Motorex[®].

Fournisseur

Motorex®

- Chain Clean 611

Nettoyant spécial moto

Indications prescrites

KTM recommande les produits Motorex[®].

Fournisseur

Motorex[®]

Moto Clean 900

Polish super brillant pour peintures

Indications prescrites

KTM recommande les produits Motorex[®].

Fournisseur

Motorex®

Moto Polish

Produits d'entretien et de maintenance pour les métaux, le caoutchouc et les plastiques

Indications prescrites

KTM recommande les produits Motorex[®].

Fournisseur

Motorex®

- Protect & Shine 645

NORMES 178

SAE

Les classes de viscosité SAE ont été définies par la Society of Automotive Engineers et permettent de différencier les huiles d'après leur viscosité. La viscosité ne sert qu'à décrire la propriété d'une huile définie et ne fournit pas d'informations sur la qualité de cette dernière.

JASO T903 MA

Les différentes évolutions techniques ont entraîné la mise en place d'une spécification particulière pour les motos quatre-temps, la norme JASO T903 MA. Autrefois, des huiles automobiles étaient employées pour les motos quatre-temps, dans la mesure où il n'existait pas de spécifications spéciales pour les motos. Alors que pour les voitures, les huiles doivent permettre de diminuer la fréquence des vidanges, les caractéristiques déterminantes pour les motos sont les régimes élevés avec des puissances au litre importantes. Sur la plupart des machines, la boîte de vitesses et l'embrayage sont également graissés avec la même huile. La norme JASO MA tient compte de ces spécificités.

A	Bouton de démarrage
Amortisseur	C
Amortissement en compression, généralités	Cache-poussière Nettoyer
Speed)	Régler
Régler l'amortissement en compression Petite Vitesse (Low Speed)	Carburants, lubrifiants ou produits aux spécifications de même nature 8
Antigel	Chaîne
Contrôler	Contrôler l'état d'encrassement
Antivol de direction	Contrôler l'usure
Avertisseur sonore	Charger le véhicule
В	Code de clignotement
Bagages	Compte-tours
Batterie	Conduite
Charger	Démarrer
Déposer	Conservation contre l'usure d'hiver
Poser	Contacteur
Béquillage	Contacteur de l'éclairage
Béquille latérale	Couronne / pignon de chaîne
Bouchon du réservoir	Vérifier l'usure77
Fermer	Crépine Nettoyer
Bouton d'arrêt d'urgence	Crépines Nettoyer
Bouton de clignotants	

Démarrage .44 Déposer .1 Déverrouillage de la selle .34 Poser .1 Diagnostic .145-148 Filtre à huile Disques de fraire Déposer .1
Diagnostic
D/
Dénoser 1
District ne li cilis
Contrôler
Données techniques Remplacer
Amortisseur
Couples de serrage moteur
Couples de serrage partie-cycle
Fourche
Moteur
Partie-cycle
E Fusible
Remplacer le fusible des divers consommateurs
Contrôler/rectifier le niveau de liquide
Environnement
É
Garantie
Ecran
État des pneus Régler
Contrôler
F
Faire le plein
Carburant Faire l'appoint
Remplacer

Vidanger	Faire l'appoint en liquide de frein avant82
	Liquide de refroidissement
Inclinaison du guidon	Vidanger130
Régler	M
J	Maintenance
Jeu du câble d'accélérateur Contrôler	MANUEL D'UTILISATION Généralités11
Régler	Mise en service
Jeu du palier de la tête de direction 68 Contrôler 69	après le remisage
Joints amortisseurs du moyeu arrière	Moteur
Contrôler	Rodage40
	Moto
Lampe de clignotant Remplacer	Béquiller
Lampe de la veilleuse	N
Remplacer	Nettoyage
Levier de frein à main 19 Régler la course libre 81 Vérifier la course libre 80	Niveau de liquide de refroidissement Contrôler
Levier d'embrayage	Niveau d'huile moteur Contrôler
Liquide de frein à l'arrière, faire l'appoint90	Niveau du liquide de frein Contrôler le niveau de liquide de frein à l'arrière90 Contrôler le niveau de liquide de frein de la roue avant81

Numéro de châssis	Protection de fourche Démonter
P	Protection moteur
Passage des vitesses	Déposer 136 Poser 137
Pédale de frein arrière36Régler la position de base89Vérifier la course libre88	R Référence de la fourche
Phare Régler la portée	Référence de l'amortisseur
Pièces détachées, accessoires	Repose-pied arrière
Plaque-phare et phare Déposer	Roue arrière Déposer
Plaquettes de frein 84 Contrôler les plaquettes de frein arrière 92 Contrôler les plaquettes de frein avant 84	Roue avant Déposer
Remplacer les plaquettes de frein arrière	S Sélecteur
Poignées de retenue	Selle
Position du guidon 71 Régler 71	Déposer
Pression d'air des pneus	Système de refroidissement

Tableau de bord 3 AffichageODO 3 AffichageTRIP F 3	30 32 26 27 29
Compte-tours Écran Heure Indicateur de température du liquide de refroidissement Indicateur de vitesse Réglage sur kilomètres ou sur miles Régler l'heure Régler/réinitialiser l'affichage TRIP 1 Régler/réinitialiser l'affichage TRIP 2 Témoins	28 29 30 31 26
Touches de fonctions	
Témoins	26
Tension de chaîne Contrôler 7 Régler 7 Tension des rayons 7	
Contrôler	05
Transport	
V	
Vérifier le réglage du phare	22
Vue du véhicule arrière droite avant gauche	14



3211239fr



